



Drehantrieb

SAExC 07.1 – 16.1/SARExC 07.1 – 16.1 Intrusive

mit Stellantriebs-Steuerung

AUMATIC ACExC 01.1

Ansteuerung:

Parallel

Profibus DP

Profibus DP mit LWL

Modbus

Modbus mit LWL

DeviceNet

→ Foundation Fieldbus



Anleitung zuerst lesen!

- Sicherheitshinweise beachten.
- Diese Anleitung gilt als Teil des Produktes.
- Anleitung während der Lebensdauer des Produktes behalten.
- Anleitung an jeden nachfolgenden Benutzer oder Besitzer des Produktes weitergeben.

Referenzunterlagen:

- Handbuch (Betrieb und Einstellung) AUMATIC ACExC 01.1 Foundation Fieldbus.
- Handbuch (Geräteintegration Feldbus) AUMATIC ACExC 01.1 Foundation Fieldbus.
 Erhältlich über Internet unter www.auma.com oder direkt bei AUMA (Adressen ab Seite 82).

Inhalt	tsverzeichnis	Seite
1.	Sicherheitshinweise	. 5
1.1. 1.2. 1.3. 1.4.	Allgemeine Hinweise zur Sicherheit Anwendungsbereich Warnhinweise Weitere Hinweise und Symbole	5 6 7 7
2.	Identifizierung	. 8
2.1. 2.2.	Typenschild Kurzbeschreibung	8 10
3.	Transport, Lagerung und Verpackung	11
3.1. 3.2. 3.3.	Transport Lagerung Verpackung	11 11 11
4.	Montage	12
4.1. 4.2. 4.2.1 4.2.2 4.3. 4.3.1 4.4.	Handrad anbauen Drehantrieb an Armatur/Getriebe bauen Anschlussformen B1, B2, B3, B4, B und E Anschlussform A Zubehör (Option) Schutzrohr für steigende Armaturenspindel Montage-Positionen der Ortssteuerstelle	12 13 13 14 16 16
5.	Elektroanschluss	18
5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4	Allgemeine Hinweise Anschluss mit Steckverbinder mit Schraubklemmen (KP, KPH) Anschluss mit Steckverbinder mit Federkraftklemmen (KES) Zubehör zum Elektroanschluss (Option) Steuerung auf Wandhalter Halterahmen Schutzdeckel Erdungsanschluss außenliegend	18 20 24 27 27 28 28 28
6.	Bedienung	29
6.1. 6.2. 6.2.1 6.2.2 6.3. 6.3.1 6.3.2 6.4.	Handbetrieb Motorbetrieb Bedienung vor Ort Bedienung von FERN Menüführung über die Drucktaster (für Einstellungen und Anzeigen) Kurzübersicht: Funktionen der Drucktaster Struktureller Aufbau und Navigation Sprache im Display ändern	29 30 30 30 31 31 32 33

	S	eite
7.	Anzeigen	35
7.1. 7.1.1 7.2. 7.3.	Status-Anzeigen im Display Status-Anzeige S0/S6 - Betrieb Meldeleuchten/LEDs Mechanische Stellungsanzeige/Laufanzeige (Option)	35 35 37 37
8.	Meldungen	38
8.1. 8.2. 8.3.	Meldungen über Feldbus Rückmeldungen über Melderelais (binär) – (Option) Rückmeldungen (analog) – (Option)	38 38 38
9.	Inbetriebnahme	39
9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.4.1 9.4.2 9.5. 9.5.1 9.5.2 9.6.1 9.6.2 9.6.3 9.7. 9.8. 9.9.	Abschaltart für Endlagen prüfen/ändern Schaltwerkraum öffnen Drehmomentschaltung einstellen Wegschaltung einstellen Endlage ZU (schwarzes Feld) einstellen Endlage AUF (weißes Feld) einstellen Zwischenstellungen (Option) einstellen Laufrichtung ZU (schwarzes Feld) einstellen Laufrichtung AUF (weißes Feld) einstellen Probelauf Drehrichtung prüfen Wegschaltung prüfen Referenzfahrt durchführen Potentiometer (Option) einstellen Elektronischer Stellungsapeber RWG (Option) einstellen Mechanische Stellungsanzeige (Option) einstellen Schaltwerkraum schließen	40 43 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 50 51 52
10.	Störungsbehebung	53
10.1. 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5 10.2. 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.3. 10.3.1 10.3.2	Fehler bei der Inbetriebnahme Mechanische Stellungsanzeige Stellungsgeber RWG Weg- und Drehmomentschalter Fehler in Endlage (Nachlauf nicht berücksichtigt) Drucktaster reagieren nicht Fehlermeldungen und Warnungen Status-Anzeige S0 - Fehler und Warnungen Status-Anzeige S1 - Fehler Status-Anzeige S2 - Warnungen Status-Anzeige S3 - Ursachen für Fehlermeldung Nicht bereit Fern Sicherungen Sicherungen in der Stellantriebs-Steuerung Motorschutz (Thermoüberwachung)	53 53 53 54 54 55 55 56 57 59 60 60 61
11.	Instandhaltung und Wartung	62
11.1. 11.2. 11.3. 11.4.	Vorbeugende Maßnahmen zur Instandhaltung und sicheren Betrieb Trennung vom Netz Wartung Entsorgung und Recycling	62 63 64 65

		Se	ite
12.	Ersatzteilliste	6	66
12.1. 12.2. 12.3.	Drehantrieb SAExC 07.1 – SAExC 16.1/SARExC 07.1 – SARExC 16.1 Steuerung ACExC 01.1 mit Ex-Steckverbinder mit Klemmenplatte (KP, KPH) Steuerung ACExC 01.1 mit Ex-steckbarem Klemmenanschluss (KES)		66 68 70
13.	Technische Daten	7	72
14.	Zertifikate	7	77
14.1. 14.2.	Konformitätsbescheinigung und Herstellererklärung PTB-Bescheinigung		77 78
	Stichwortverzeichnis	8	81
	Adressen	8	82

1. Sicherheitshinweise

1.1. Allgemeine Hinweise zur Sicherheit

Normen/Richtlinien

AUMA Produkte werden nach anerkannten Normen und Richtlinien konstruiert und gefertigt. Dies wird durch eine Herstellererklärung und durch eine Konformitätserklärung bescheinigt.

In Bezug auf Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme am Installationsort müssen der Anlagenbetreiber und der Anlagenbauer darauf achten, dass alle Anforderungen erfüllt werden. Hierzu gehören u.a.:

- Normen und Richtlinien, wie z.B. die EN 60079 "Elektrische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete Bereiche" -
 - Teil 14: Elektrische Anlagen für gefährdete Bereiche (ausgenommen Grubenbaue).
 - Teil 17: Prüfung und Instandhaltung elektrischer Anlagen in explosionsgefährdeteten Bereichen (ausgenommen Grubenbaue).
- Entsprechende Aufbaurichtlinien für Feldbusanwendungen.
- Nationale Regelungen, Gesetze und Vorschriften.

Sicherheitshinweise/ Warnungen

An diesem Gerät arbeitende Personen müssen sich mit den Sicherheits und Warnhinweisen in dieser Anleitung vertraut machen und die gegebenen Anweisungen einhalten. Sicherheitshinweise und Warnschilder am Produkt müssen beachtet werden um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden.

Personenqualifikation

Montage, elektrischer Anschluss, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbetreiber oder Anlagenbauer dazu autorisiert wurde.

Vor Arbeiten an diesem Produkt muss das Personal diese Anleitung gelesen und verstanden haben sowie anerkannte Regeln zur Arbeitssicherheit kennen und beachten.

Arbeiten im Ex-Bereich unterliegen besonderen Bestimmungen die eingehalten werden müssen. Für die Einhaltung und Überwachung dieser Bestimmungen, Normen und Gesetze ist ebenfalls der Anlagenbetreiber oder Anlagenbauer verantwortlich.

Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme ist es wichtig, dass alle Einstellungen daraufhin überprüft werden, ob sie mit den Anforderungen der Anwendung übereinstimmen. Bei falscher Einstellung können anwendungsbedingte Gefahren ausgehen wie z.B. die Beschädigung der Armatur oder der Anlage. Für eventuell hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.

Betrieb

Voraussetzungen für einen einwandfreien und sicheren Betrieb:

- Sachgemäßer Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung, Montage und sorgfältige Inbetriebnahme.
- Produkt nur in einwandfreiem Zustand, unter Beachtung dieser Anleitung betreiben.
- Störungen und Schäden umgehend melden und beseitigen (lassen).
- Anerkannte Regeln für Arbeitssicherheit beachten.
- Nationale Vorschriften beachten.
- Im Betrieb erwärmt sich das Gehäuse und es können Oberflächentemperaturen > 60 °C entstehen. Zum Schutz gegen mögliche Verbrennungen empfehlen wir vor Arbeiten am Gerät die Oberflächentemperatur mit geeignetem Temperaturmessgerät zu messen.

Schutzmaßnahmen

Für notwendige Schutzmaßnahmen vor Ort, wie z.B. Abdeckungen, Absperrungen oder persönliche Schutzeinrichtungen für das Personal, ist der Anlagenbetreiber bzw. der Anlagenbauer verantwortlich.

Wartung

Um die sichere Funktion des Gerätes zu gewährleisten müssen die Wartungshinweise in dieser Anleitung beachtet werden. Veränderungen am Gerät sind nur mit Zustimmung des Herstellers erlaubt.

1.2. Anwendungsbereich

AUMA Drehantriebe sind für die Betätigung von Industriearmaturen, wie z. B. Ventilen, Schiebern, Klappen und Hähnen bestimmt.

Andere Anwendungen sind nur mit ausdrücklicher (schriftlicher) Bestätigung des Herstellers erlaubt.

Nicht zulässig ist der Einsatz z. B. für:

- Flurförderzeuge nach EN ISO 3691
- Hebezeuge nach EN 14502
- Personenaufzüge nach DIN 15306 und 15309
- Lastenaufzüge nach EN 81-1/A1
- Rollgänge nach EN 14673 (Entwurf)
- Dauerbetrieb
- Erdeinbau
- dauernden Unterwassereinsatz (Schutzart beachten)
- strahlenbelastete Bereiche in Nuklearanlagen

Bei unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Einsatz wird keine Haftung übernommen.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Beachtung dieser Anleitung.

Information

Die Anleitung gilt für die Standardausführung "rechtsdrehend schließen", d.h. die angetriebene Welle dreht im Uhrzeigersinn zum Schließen der Armatur. Für die Sonderausführung "linksdrehend schließen" gibt es eine separate Anleitung.

1.3. Warnhinweise

Um sicherheitsrelevante Vorgänge in dieser Anleitung hervorzuheben, gelten folgende Warnhinweise die mit einem entsprechenden Signalwort (GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT, HINWEIS) gekennzeichnet sind.

⚠ GEFAHR

Unmittelbar gefährliche Situation mit hohem Risiko.

Falls der Warnhinweis nicht beachtet wird drohen Tod oder schwere gesundheitliche Schäden.

⚠ WARNUNG

Mögliche gefährliche Situation mit mittlerem Risiko.

Falls der Warnhinweis nicht beachtet wird können Tod oder schwere gesundheitliche Schäden die Folge sein.

⚠ VORSICHT

Mögliche gefährliche Situation mit geringem Risiko.

Falls der Warnhinweis nicht beachtet wird können leichte oder mittlere Verletzungen die Folge sein. Kann auch in Verbindung mit Sachschäden verwendet werden.

HINWEIS

Mögliche gefährliche Situation.

Falls der Warnhinweis nicht beachtet wird können Sachschäden die Folge sein. Wird nicht bei Personenschäden verwendet.

Struktur und typografischer Aufbau der Warnhinweise



Sicherheitszeichen (warnt vor Verletzungsgefahr).
Signalwort (GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT, HINWEIS)

Art der Gefahr und ihre Quelle!

Mögliche Folge(n) bei Nichtbeachtung (optional)

- → Maßnahme zur Vermeidung der Gefahr
- → Weitere Maßnahme(n)

1.4. Weitere Hinweise und Symbole

Folgende Hinweise und Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:

Information

Der Begriff **Information** vor dem Text gibt wichtige Anmerkungen und Informationen.



Symbol für ZU.



Symbol für AUF.

⇒ Über das Menü zum Parameter

Beschreibt den Pfad im Menü zum Parameter. Über die Drucktaster der Ortssteuerstelle kann damit der gesuchte Parameter im Display schnell gefunden werden.

Beschreibung der Parameter-Einstellungen/Anzeigen Beschreibt die Einstellmöglichkeiten/Anzeigen eines Parameters.

Beschreibt ausführlich jeden Schritt zur Einstellung/Anzeige des Parameters.

2. Identifizierung

2.1. Typenschild

Jede Geräte-Komponente (Antrieb, Steuerung, Motor) ist mit einem Typenschild ausgezeichnet. Bild 1 zeigt die Anordnung der Typenschilder am Gerät.




- 1 Typenschild Antrieb
- 2 Typenschild Steuerung
- 3 Typenschild Motor
- 4 Zusatzschild, z.B. KKS-Schild
- 5 Ex-Prüfschild

Daten zur Identifizierung auf dem Typenschild des Antriebs:




- 1 Typ und Baugröße Antrieb
- 2 Kommisionsnummer

Daten zur Identifizierung auf dem Typenschild der Steuerung:




- 1 Typ und Baugröße Steuerung
- 2 Kommisionsnummer
- 3 Schaltplan/Ansteuerung

Daten zu Identifizierung der Explosionsschutz-Ausführung:




1 Prüfzeichen (hier: CENELEC)

2 Explosionsschutz Klassifizierung - elektrischer Explosionsschutz



- a) Gerätegruppe (Untertage I, übrige II)
- b) Gerätekategorie 2 (für Zone I)
- c) Medium (G = Gas oder D = Staub)
- d) Geltungsbereich (E für Europa)
- e) Explosionsgeschütztes elektrisches Betriebsmittel
- f) Zündschutzarten (hier druckfeste Kapselung und erhöhte Sicherheit)
- g) Explosionsgruppe
- h) Temperaturklasse
- 3 EG-Baumusterprüfbescheinigung
- 4 Explosionsschutz Klassifizierung nichtelektrischer Explosionsschutz



- a) siehe oben
- b) Zündschutzart (hier konstruktive Sicherheit)
- c) siehe oben

Typ und Baugröße

Diese Anleitung gilt für folgende Antriebs-Steuerungs-Kombination:

Typ: SAExC = Drehantrieb für Steuerbetrieb Typ: SARExC = Drehantrieb für Regelantrieb

Baugröße: 07.1 – 16.1 Ausführung: Intrusive

Typ: ACExC = Stellantriebssteuerung AUMATIC

Baugröße: 01.1

Kommisionsnummer

Jedes Gerät erhält eine auftragsbezogene Kommissionsnummer. Anhand dieser Nummer können Schaltplan, Prüfprotokolle und weitere Informationen zum Gerät direkt vom Internet unter http://www.auma.com heruntergeladen werden.

Schaltplan/Ansteuerung

Die Ansteuerung der Stellantriebs-Steuerung erfolgt mit einer **Foundation Fieldbus-Schnittstelle**, wenn die 11. Stelle im ACP-Schaltplan die Ziffern B oder C zeigt. Beispiel: ACP 11F1-2P0—**B**000.

2.2. Kurzbeschreibung

Drehantrieb

Definition nach EN ISO 5210:

Ein Drehantrieb ist ein Stellantrieb, der auf die Armatur ein Drehmoment über mindestens eine volle Umdrehung überträgt. Er kann Schubkräfte aufnehmen.

AUMA Drehantriebe werden elektromotorisch angetrieben. Für manuelle Betätigung ist ein Handrad vorhanden.

Die Abschaltung in den Endlagen kann weg- oder drehmomentabhängig erfolgen.

Zur Ansteuerung bzw. zur Verarbeitung der Antriebssignale ist eine Steuerung unbedingt erforderlich.

Stellantriebs-Steuerung

Die Stellantriebs-Steuerung AUMATIC dient der Steuerung von AUMA Stellantrieben und wird betriebsfertig geliefert.

Die Steuerung kann direkt auf den Stellantrieb, oder abgesetzt auf einem Wandhalter montiert werden.

Die Funktionen der Steuerung AUMATIC reichen von der herkömmlichen Ansteuerung der Armatur im AUF - ZU-Betrieb über Stellungsregelungen, Prozessregelungen, Betriebsdatenerfassung, Diagnosefunktionen bis hin zur Ansteuerung über Feldbus.

Ortssteuerstelle/ COM-AC/Feldbus

Die Bedienung, Einstellungen und Anzeigen können entweder direkt vor Ort an der Steuerung erfolgen, oder von FERN über eine Feldbusschnittstelle. Vor Ort besteht die Möglichkeit

- über die Ortssteuerstelle (Drucktaster und Display) den Antrieb zu bedienen und Einstellungen vorzunehmen (Inhalt dieser Anleitung).
- über die Software COM-AC (optional) mit einem Computer (Laptop oder PC), Daten ein- bzw. auszulesen, Einstellungen zu verändern und zu speichern. Je nach Ausstattung erfolgt die Verbindung zwischen Computer und AUMATIC per Kabel (Infrarot-Schnittstelle) oder kabellos (Bluetooth-Schnittstelle), (Nicht Bestandteil dieser Anleitung.)

Intrusive - Non-Intrusive

- Ausführung Intrusive:
 - Weg- und Drehmomenteinstellung erfolgt über Schalter im Stellantrieb.
- Ausführung Non-Intrusive:

Weg- und Drehmomenteinstellung erfolgt über die Steuerung, Antriebsbzw. Steuerungsgehäuse müssen dazu nicht geöffnet werden. Hierzu ist im Antrieb ein MWG (magnetischer Weg- und Drehmomentgeber) eingebaut, der auch eine analoge Drehmomentrückmeldung/Drehmomentanzeige zur Verfügung stellt.

3. Transport, Lagerung und Verpackung

3.1. Transport

→ Transport zum Aufstellungsort in fester Verpackung durchführen.

⚠ GEFAHR

Schwebende Last!

Tod oder schwere Verletzungen möglich.

- → Nicht unter schwebende Last stellen.
- → Hebezeug am Gehäuse und nicht am Handrad befestigen.
- → Stellantriebe, die auf eine Armatur gebaut sind: Hebezeug an der Armatur und nicht am Stellantrieb befestigen.
- → Stellantriebe, die mit einem Getriebe zusammengebaut sind: Hebezeug mit Ringschrauben am Getriebe und nicht am Stellantrieb befestigen.
- → Stellantriebe die mit einer Steuerung zusammengebaut sind: Hebezeug am Stellantrieb und nicht an der Steuerung befestigen.

3.2. Lagerung

HINWEIS

Korrosionsgefahr durch falsche Lagerung!

- → Lagerung in gut belüftetem, trockenem Raum.
- → Schutz gegen Bodenfeuchtigkeit durch Lagerung in Regal oder auf Holzrost.
- → Abdeckung zum Schutz gegen Staub und Schmutz.
- → Unlackierte Flächen mit geeignetem Korrosionsschutzmittel behandeln.

Langzeitlagerung

Wenn das Produkt für lange Zeit (mehr als 6 Monate) gelagert werden soll, zusätzlich folgende Punkte beachten:

- 1. Vor dem Einlagern:
- → Schutz der blanken Flächen, insbesondere der Abtriebsteile und Anbaufläche, durch Langzeitkorrosionsschutzmittel vornehmen.
- 2. Im Abstand von ca. 6 Monaten:
- → Kontrolle auf Korrosionsbildung. Falls Ansätze zur Korrosion vorhanden, erneuten Korrosionsschutz vornehmen.

3.3. Verpackung

Unsere Produkte werden für den Transport ab Werk durch spezielle Verpackungen geschützt. Diese bestehen aus umweltverträglichen, leicht trennbaren Materialien und lassen sich wiederverwerten.

Unsere Verpackungsmaterialien sind Holz, Karton, Papier und PE-Folie. Für die Entsorgung des Verpackungsmaterials empfehlen wir Recyclingbetriebe.

4. Montage

4.1. Handrad anbauen


Information

Zum Transport werden Handräder ab einem Durchmesser von 400 mm lose mitgeliefert.


HINWEIS

Schäden an der Umschaltmechanik durch falsche Montage!

- → Umschalthebel nur per Hand schwenken.
- → Zur Betätigung **keine** Verlängerungen als Hebel verwenden.
- → Erst Handbetrieb richtig einkuppeln, dann Handrad aufstecken.
- Umschalthebel von Hand schwenken, dabei evtl. den Schaft hin- und herdrehen, bis Handbetrieb im Eingriff ist.
 Der Handbetrieb ist richtig eingekuppelt, wenn sich der Umschalthebel um ca. 85° umlegen lässt.



2. Handrad über roten Umschalthebel auf Welle aufstecken.



3. Handrad mit beiliegendem Sicherungsring sichern.

4.2. Drehantrieb an Armatur/Getriebe bauen

4.2.1 Anschlussformen B1, B2, B3, B4, B und E


Anwendung Für drehende, nichtsteigende Spindel.

Aufbau Anschlussform Bohrung mit Nut:

Form B1 - B4 mit Bohrung nach ISO 5210.

Form B und E mit Bohrung nach DIN 3210.

Ein nachträglicher Umbau von B1 nach B3, B4 oder E ist möglich.



- 1 Anschlussform B1/B2 und B
- 2 Hohlwelle mit Nut
- 3 Anschlussform B3/B4 und E
- 4 Abtriebshülse/Steckbuchse mit Bohrung und Nut

Information

Zentrierung der Flansche als Spielpassung ausführen.

Drehantrieb anbauen

- 1. Prüfen, ob Anschlussflansche zusammenpassen.
- 2. Prüfen, ob Bohrung und Nut mit Eingangswelle übereinstimmt.
- 4. Auflageflächen der Anschlussflansche gründlich entfetten.
- 5. Eingangswelle leicht einfetten.
- 6. Drehantrieb aufsetzen, dabei auf Zentrierung und volle Anlage der Flansche achten.
- 7. Drehantrieb mit Schrauben nach Tabelle 1 befestigen.
- 8. Schrauben über Kreuz mit Drehmoment nach Tabelle 1 anziehen.

Tabelle 1			
Anschlussflansch	Schrauben	Anziehdrehmoment T _A [Nm]	
	Gewinde	Festigkeitsklasse 8.8	
F07	M8	25	
F10	M10	51	
F14	M12	87	
F16	M16	214	

HINWEIS

Korrosionsgefahr durch Lackschäden und Kondenswasserbildung!


- → Lackschäden nach Arbeiten am Gerät ausbessern.
- → Nach Montage Gerät sofort elektrisch anschließen, damit Heizung Kondenswasserbildung vermindert.

4.2.2 Anschlussform A

Anwendung

- Für steigende, nichtdrehende Spindel
- Zur Aufnahme von Schubkräften geeignet

Aufbau Anschlussform A als separate Einheit (Bild 6):



- 1 Gewindebuchse
- 2 Axial-Nadelkranz

- 3 Zentrierring
- 4 Axial-Lagerscheibe
- Das Innengewinde der Buchse muss mit dem Gewinde der Armaturenspindel übereinstimmen.
- Falls nicht ausdrücklich mit Gewinde bestellt, ist Gewindebuchse bei Lieferung ungebohrt oder vorgebohrt.

Gewindebuchse fertigbearbeiten


Nur bei ungebohrter bzw. vorgebohrter Gewindebuchse erforderlich.

- 1. Zentrierring (3) aus Anschlussform herausdrehen.
- 2. Gewindebuchse (1) zusammen mit Axial-Nadelkranz (2) und Axial-Lagerscheiben (4) herausnehmen.
- 3. Axial-Nadelkranz und Axiallagerscheiben von Gewindebuchse abnehmen.
- 4. Gewindebuchse bohren, ausdrehen und Gewinde schneiden. Beim Einspannen auf Rund- und Planlauf achten!
- 5. Fertigbearbeitete Gewindebuchse reinigen.
- 6. Axial-Nadelkranz und Axial-Lagerscheiben mit Lithiumseifen EP-Mehrzweckfett schmieren und auf Gewindebuchse aufstecken.
- 7. Gewindebuchse mit Axiallagern wieder in Anschlussform einsetzen. Darauf achten, dass Klauen, bzw. Verzahnung richtig in Nut der Hohlwelle eingreifen.
- 8. Zentrierring einschrauben und bis zum Anschlag festdrehen.
- 9. Mit Fettpresse Lithiumseifen EP-Mehrzweckfett auf Mineralölbasis, Mengen laut Tabelle 2, am Schmiernippel einpressen.

Fettmengen Lager Anschlussform A:

Tabelle 2				
Abtrieb	A 07.2	A 10.2	A 14.2	A 16.2
Menge ¹⁾	1,5 g	2 g	3 g	5 g
1) Für Fett mit Dichte ρ = 0,9 kg/dm ³				

Drehantrieb (mit Anschlussform A) an Armatur anbauen



- 1 Armaturenspindel
- 2 Anschlussform A
- 3 Schrauben zum Antrieb
- 4 Armaturenflansch
- 5 Schrauben zur Anschlussform
- Schrauben (3) lösen und Anschlussform A (2) vom Drehantrieb abnehmen.
- 2. Prüfen, ob Flansch von Anschlussform A mit Getriebe- bzw. Armaturenflansch (4) zusammenpasst.
- 3. Auflageflächen der Anschlussflansche gründlich entfetten.
- 4. Armaturenspindel (1) leicht einfetten.
- 5. Anschlussform A auf Armaturenspindel setzen und eindrehen bis er auf dem Armaturenflansch aufliegt.
- 6. Anschlussform A drehen bis Befestigungslöcher fluchten.
- 7. Befestigungsschrauben (5) eindrehen, aber noch nicht festziehen.
- 8. Drehantrieb so auf Armaturenspindel aufsetzen, dass die Mitnehmer der Hohlwelle in die Gewindebuchse eingreifen. Bei richtigem Eingriff liegen die Flansche bündig aufeinander.
- 9. Drehantrieb drehen bis Befestigungslöcher fluchten.
- 10 Drehantrieb mit Schrauben (3) nach Tabelle 1, Seite 13 befestigen.
- 11. Schrauben über Kreuz mit Drehmoment nach Tabelle 1 anziehen.
- Am Drehantrieb Handbetrieb einlegen und Handrad in Richtung AUF drehen bis Armaturenflansch und Anschlussform A fest aufeinander liegen.
- 13. Befestigungsschrauben (5) zwischen Armatur und Anschlussform A über Kreuz mit Drehmoment nach Tabelle 1, Seite 13 anziehen.


HINWEIS

Korrosionsgefahr durch Lackschäden und Kondenswasserbildung!

- → Lackschäden nach Arbeiten am Gerät ausbessern.
- → Nach Montage Gerät sofort elektrisch anschließen, damit Heizung Kondenswasserbildung vermindert.

4.3. Zubehör (Option)

4.3.1 Schutzrohr für steigende Armaturenspindel



- 1 Rohrschutzkappe
- 2 Schutzrohr

- 3 Dichtring
- 1. Gewinde mit Hanf, Teflonband oder Gewindedichtmittel abdichten.
- 2. Schutzrohr (2) in Gewinde einschrauben und festziehen.
- 3. Dichtring (3) bis zur Anlage an Gehäuse herunterschieben.
- 4. Prüfen, ob Rohrschutzkappe (1) vorhanden und unbeschädigt ist.

4.4. Montage-Positionen der Ortssteuerstelle

Die Montage-Position der Ortssteuerstelle wird entsprechend der Bestellung ausgeführt. Sollte nach dem Anbau an die Armatur bzw. an das Getriebe, vor Ort, die Ortssteuerstelle ungünstig positioniert sein, kann die Position auch nachträglich geändert werden. Hierzu sind vier Montage-Positionen möglich.

Bild 9 zeigt die Montage-Positionen A und B:



Bild 10 zeigt die Montage-Positionen C und D:



Montage-Position ändern



Druckfeste Kapselung, Explosionsgefahr!

Tod oder schwere Verletzungen können die Folge sein.

- → Vor dem Öffnen Gas- und Spannungsfreiheit sicherstellen.
- → Deckel und Gehäuseteile sorgfältig behandeln.
- → Spaltflächen dürfen keine Beschädigungen oder Verunreinigungen aufweisen.
- → Deckel bei der Montage nicht verkanten.
- 1. Schrauben lösen und Ortssteuerstelle abnehmen.
- 2. Prüfen, ob O-Ring in Ordnung ist, O-Ring richtig einlegen.
- 3. Ortssteuerstelle in neue Positionen drehen und wieder aufsetzen.

HINWEIS

Beschädigung von Leitungen durch Verdrehen oder Einklemmen!

Funktionsstörungen möglich.

- → Ortssteuerstelle max. 180° drehen.
- → Ortssteuerstelle vorsichtig zusammenbauen, um keine Leitungen zu verklemmen.
- 4. Schrauben gleichmäßig über Kreuz anziehen.

5. Elektroanschluss

5.1. Allgemeine Hinweise

⚠ WARNUNG

Gefahr bei fehlerhaftem Elektroanschluss!

Bei Nichtbeachtung können Tod, schwere gesundheitliche Verletzungen oder Sachschäden die Folgen sein.

- → Elektroanschluss darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen.
- → Vor dem Anschluss allgemeine Hinweise in diesem Kapitel beachten.
- → Nach dem Anschluss, vor Einschalten der Spannung, Kapitel Inbetriebnahme und Probelauf beachten.

Schaltplan/Anschlussplan

Der zugehörige Schaltplan/Anschlussplan wird bei der Auslieferung zusammen mit dieser Anleitung in einer wetterfesten Tasche am Gerät befestigt. Er kann auch unter Angabe der Kommissionsnummer (siehe Typenschild) angefordert, oder direkt vom Internet (www.auma.com) heruntergeladen werden.

Absicherung bauseits

Für den Kurzschlussschutz und zum Freischalten des Stellantriebs sind bauseits Sicherungen und Lasttrennschalter erforderlich.

Die Stromwerte zur Auslegung ergeben sich aus der Stromaufnahme des Motors plus der Stromaufnahme der Steuerung.

Stromaufnahme Motor:

Siehe Typenschild am Motor (Nennstrom).

Stromaufnahme Steuerung in Abhängigkeit von der Netzspannung:

100 bis 120 V AC = max. 650 mA 208 bis 240 V AC = max. 325 mA

380 bis 500 V AC = max. 190 mA

24 V DC (+10 %/-5 %) = max. 500 mA, Glättungskondensator 2200 μ F Stromaufnahme bei Antrieb mit Gleichstrommotor:

24 V DC (+10 %/-0 %) = max. 750 mA, Glättungskondensator 2200 μ F Die maximal zulässige Absicherung bei Steuerungen mit Bemessungsleistung von 1,5 kW beträgt 16 A (gL/gG) und bei Steuerungen mit Bemessungsleistung von 7,5 kW beträgt 32 A (gL/gG).

EMV-gerechte Leitungsverlegung

Signal- und Busleitungen sind störempfindlich.

Motorleitungen sind störbehaftet.

- Störempfindliche und störbehaftete Leitungen in möglichst großem Abstand zueinander verlegen.
- Die Störfestigkeit von Signal- und Busleitungen erhöht sich, wenn die Leitungen dicht am Massepotential verlegt werden.
- Lange Leitungen möglichst vermeiden oder darauf achten, dass sie in wenig gestörten Bereichen verlegt werden.
- Lange Parallelstrecken von störempfindlichen und störbehafteten Leitungen vermeiden.
- Für den Anschluss von Stellungsferngebern (Potentiometer, RWG, MWG) müssen abgeschirmte Leitungen verwendet werden.

Spannungsversorgung Foundation Fieldbus

Foundation Fieldbus benötigt eine eigene Spannungsversorgung. Aufgrund der speziellen Anforderungen an diese Spannungsversorgung müssen geeignete Netzteile in der Leittechnik vorgesehen werden.

Durch das Design des Foundation Fieldbus Netzwerks muss sichergestellt sein, dass an jedem Gerät eine Foundation Fieldbus Spannungsversorgung von 9-32~V~DC gewährleitet ist.

Der typische Foundation Fieldbus Stromverbrauch der AUMATIC beträgt 11 mA.

Buskabel

Für Foundation Fieldbus sind verschiedene Feldbusleitungen einsetzbar. In der nachstehenden Tabelle sind die durch die IEC/ISA 61158-2 Physical Layer Norm spezifizierten Kabeltypen aufgelistet.

Das bevorzugte Feldbuskabel ist das Typ A Feldbuskabel. Dieses Kabel sollte in Neuinstallationen verwendet werden. Es können jedoch auch andere Kabeltypen für die Feldbusverdrahtung verwendet werden (Typ B, C und D). Diese haben jedoch den Nachteil einer reduzierten Leitungslänge und werden deshalb nicht empfohlen.

Tabelle 3				
	Typ A (Referenz)	Тур В	Тур С	Тур D
Kabelaufbau	Verdrilltes Adernpaar	Ein oder mehrere verdrillte Paare, Gesamtschirm	Mehrere verdrillte Paare nicht geschirmt	Mehrere nicht verdrillte Paare, nicht geschirmt
Aderquerschnitt (nominell)	0,8 mm ² (AWG 18)	0,32 mm ² (AWG 22)	0,13 mm ² (AWG 26)	1,25 mm ² (AWG 16)
Schleifenwiderstand (Gleichstrom)	44 Ω/km	112 Ω/km	264 Ω/km	40 Ω/km
Wellenwiderstand bei 31,25 kHz	100 Ω ± 20 %	100 Ω ± 30 %	Nicht spezifiziert	Nicht spezifiziert
Wellendämpfung bei 39 kHz	3 dB/km	5 dB/km	8 dB/km	8 dB/km
Kapazitive Asymmetrie	2 nF/km	2 nF/km	Nicht spezifiziert	Nicht spezifiziert
Gruppenlaufzeitverzer- rung (7,9 – 39 kHz)	1,7 μs/km	Nicht spezifiziert	Nicht spezifiziert	Nicht spezifiziert
Bedeckungsgrad des Schirms	90 %	Nicht spezifiziert	Nicht spezifiziert	Nicht spezifiziert
Empfohlene Netzwerkausdehnung (inkl. Stichleitungen)	1 900 m	1 200 m	400 m	200 m


Vor der Verlegung beachten:

- Maximal 32 Geräte an einem Segment anschließen. Typischerweise werden max. 10 – 12 Geräte pro Netzwerk angeschlossen.
- Buskabel im Abstand von mindestens 20 cm zu anderen Leitungen verlegen.
- Buskabel, wenn möglich, in einem getrennten, leitfähigen und geerdeten Leitungsschacht verlegen.
- Darauf achten, dass es keine Potentialunterschiede zwischen den einzelnen Geräten am Bus gibt (Potentialausgleich durchführen).
- Bei Überschreitung der max. Segmentlänge müssen Repeater verwendet werden (max. 4 Stück pro Netzwerk).

5.2. Anschluss mit Steckverbinder mit Schraubklemmen (KP, KPH)

Vor Netzanschluss

→ Kontrolle, ob Stromart, Netzspannung und Frequenz mit Motordaten (siehe Typenschild am Motor) übereinstimmen.




Anschlussraum öffnen



Gefährliche Spannung!

Stromschlag möglich.

→ Vor Öffnen spannungsfrei schalten.



- 1 Deckel
- 2 Schrauben Deckel
- 3 O-Ring

- 4 Anschlussraum
- 5 Klemmenplatte
- Schrauben (2) lösen und Deckel (1) abnehmen.
 Anschlussraum (4) ist in Zündschutzart EEx e (erhöhte Sicherheit) ausgeführt. Der druckfeste Raum (Zündschutzart EEx d) bleibt dabei geschlossen.
- 2. Kabelverschraubungen mit EEx e-Zulassung und passend zu Anschlussleitungen einsetzen.

Die auf dem Typenschild angegebene Schutzart IP... ist nur gewährleistet, wenn geeignete Kabelverschraubungen verwendet werden.



- 3. Nicht benötigte Kabeleinführungen mit geeigneten Verschlussstopfen versehen.
- 4. Leitungen in Kabelverschraubungen einführen.

Leitungen anschließen


- 1. Leitungen auf eine Länge von 120 140 mm abmanteln.
- 2. Adern abisolieren: Steuerung max. 8 mm, Motor max. 12 mm. 2 Adern pro Klemmstelle sind zulässig.
- 3. Bei flexiblen Leitungen: Aderendhülsen nach DIN 46228 verwenden.
- 4. Leitungen nach auftragsbezogenem Schaltplan anschließen. Anschlussquerschnitte der Leitungen:
 - Leistungsklemmen (U1, V1, W1) = 2.5 6 mm² (flexibel oder starr)
 - Schutzleiter-Anschluss (PE) = 2,5 6 mm² (flexibel oder starr)
 - Steuerkontakte (1 bis 50) = $0.75 1.5 \text{ m}^2$ (flexibel oder starr)



Im Fehlerfall: Gefährliche Spannung bei <u>nicht</u> angeschlossenem Schutzleiter!

Stromschlag möglich.

- → Alle Schutzleiter anschließen.
- → Schutzleiter-Anschluss mit externem Schutzleiter der Anschlussleitung verbinden.
- → Gerät nur mit angeschlossenem Schutzleiter in Betrieb nehmen.
- 5. Schutzleiter am Schutzleiter-Anschluss (PE) fest anschrauben.



- Schutzleiter-Anschluss (PE)
 Steuerleitung
- Schutzleiter-Anschluss (PE)
 Motorzuleitung

Heizung anschließen

Die Heizung verhindert Kondenswasserbildung im Antrieb. Wenn nicht anders bestellt, ist diese intern versorgt und muss nicht separat angeschlossen werden.

HINWEIS

Korrosionsgefahr durch Kondenswasserbildung!

- → Bei Ausführung mit externer Versorgung der Heizung (Option): Heizung R1 gemäß Schaltplan anschließen.
- → Bei allen Ausführungen: Nach Montage Gerät sofort in Betrieb nehmen.

Motorheizung (Option) anschließen

Manche Stellantriebe haben zusätzlich eine Motorheizung. Die Motorheizung verbessert das Anlaufverhalten bei extrem tiefen Temperaturen.

→ Wenn vorhanden, Motorheizung R4 gemäß Schaltplan anschließen.


Busleitungen anschließen

- 1. Buskabel anschließen (siehe Bild 13.
- 2. Wenn Antrieb letzter Busteilnehmer im Bus-Segment ist:
- → Externer Abschluss (A) anschließen.
 (z.B. FS-FT-Ex1.D.IEC, beziehbar über www.pepperl-fuchs.com)
- 3. Leitungsschirm (SHIELD) über Klemme 39 verbinden.

Information

Der Leitungsschirm der Foundation Fieldbus Leitungen darf nur an einer einzigen Stelle mit Erdpotential verbunden werden.

Bild 13: Busanschluss Kanal 1 (Standard)



- weitere Busteilnehmer folgen
- letzter Busteilnehmer
- A externer Abschluss
- ↑ vom vorherigen Gerät, Kanal 1
- ↓ zum nächsten Gerät, Kanal 1
- ⊥ SHIELD (Leitungsschirm)


Information

Obwohl die AUMATIC mit einer automatischen Polaritätserkennung und -korrektur ausgestattet ist, wird empfohlen die Feldbusleitung entsprechend ihrer Polarität anzuschließen, um eine einheitliche Verdrahtung mit allen Feldgeräten zu erreichen.

Anschlussraum schließen

Siehe Bild 14.

- 1. Dichtflächen am Deckel (1) und Gehäuse säubern.
- 2. Dichtflächen mit säurefreiem Fett (z.B. Vaseline) leicht einfetten.
- 3. Prüfen, ob O-Ring (3) in Ordnung ist, O-Ring richtig einlegen.
- 4. Deckel (1) aufsetzen und Schrauben (2) gleichmäßig über Kreuz anziehen.
- 5. Kabelverschraubungen mit vorgeschriebenem Drehmoment festziehen, damit entsprechende Schutzart gewährleistet ist.




- 1 Deckel
- 2 Schrauben Deckel
- 3 O-Ring

- 4 Anschlussraum
- 5 Klemmenplatte

5.3. Anschluss mit Steckverbinder mit Federkraftklemmen (KES)

Vor Netzanschluss

→ Kontrolle, ob Stromart, Netzspannung und Frequenz mit Motordaten (siehe Typenschild am Motor) übereinstimmen.




Anschlussraum öffnen



Gefährliche Spannung!

Stromschlag möglich.

→ Vor Öffnen spannungsfrei schalten.



- 1 Deckel
- 2 Schrauben Deckel
- 3 O-Ring

- 4 Anschlussraum
- 5 Rahmen
- Schrauben (2) lösen und Deckel (1) abnehmen.
 Anschlussraum (4) ist in Zündschutzart EEx e (erhöhte Sicherheit) ausgeführt. Der druckfeste Raum (Zündschutzart EEx d) bleibt dabei geschlossen.
- 2. Kabelverschraubungen mit EEx e-Zulassung und passend zu Anschlussleitungen einsetzen.
 - Die auf dem Typenschild angegebene Schutzart IP... ist nur gewährleistet, wenn geeignete Kabelverschraubungen verwendet werden.



- 3. Nicht benötigte Kabeleinführungen mit geeigneten Verschlussstopfen versehen.
- 4. Leitungen in Kabelverschraubungen einführen.

Netzleitungen anschließen

- 1. Leitungen abmanteln.
- 2. Adern abisolieren.
- 3. Bei flexiblen Leitungen: Aderendhülsen nach DIN 46228 verwenden.
- 4. Leitungen nach auftragsbezogenem Schaltplan anschließen. Anschlussquerschnitte der Leitungen:
 - Leistungsklemmen (U, V, W)
 - Schutzleiter-Anschluss (Symbol: (1)) max. 10 mm²
 - Steuerkontakte (1 bis 50) = 2.5 mm^2 (flexibel oder starr)

Heizung anschließen

Die Heizung verhindert Kondenswasserbildung im Antrieb. Wenn nicht anders bestellt, ist diese intern versorgt und muss nicht separat angeschlossen werden.

HINWEIS

Korrosionsgefahr durch Kondenswasserbildung!

- → Bei Ausführung mit externer Versorgung der Heizung (Option): Heizung R1 gemäß Schaltplan anschließen.
- → Bei allen Ausführungen: Nach Montage Gerät sofort in Betrieb nehmen.

Motorheizung (Option) anschließen

Manche Stellantriebe haben zusätzlich eine Motorheizung. Die Motorheizung verbessert das Anlaufverhalten bei extrem tiefen Temperaturen.

→ Wenn vorhanden, Motorheizung R4 gemäß Schaltplan anschließen.


Busleitungen anschließen

- 1. Buskabel anschließen (siehe Bild 25).
- 2. Wenn Antrieb letzter Busteilnehmer im Bus-Segment ist:
- → Externer Abschluss (A) anschließen.
 (z.B. FS-FT-Ex1.D.IEC, beziehbar über www.pepperl-fuchs.com)
- 3. Leitungsschirm (SHIELD) über Klemme 39 verbinden.

Information

Der Leitungsschirm der Foundation Fieldbus Leitungen darf nur an einer einzigen Stelle mit Erdpotential verbunden werden.

Bild 16: Klemmen-Belegung Busleitungen




- weitere Busteilnehmer folgen
- letzter Busteilnehmer
- A externer Abschluss
- vom vorherigen Gerät, Kanal 1
- ↓ zum nächsten Gerät, Kanal 1
- ⊥ SHIELD (Leitungsschirm)

Anschlussraum schließen

Siehe Bild 17.

- 1. Dichtflächen am Deckel und Gehäuse säubern.
- 2. Prüfen, ob O-Ring in Ordnung ist, O-Ring richtig einlegen.
- 3. Dichtflächen mit säurefreiem Fett (z.B. Vaseline) leicht einfetten.
- 4. Deckel aufsetzen und Schrauben gleichmäßig über Kreuz anziehen.
- 5. Kabelverschraubungen mit vorgeschriebenem Drehmoment festziehen, damit entsprechende Schutzart gewährleistet ist.



- 1 Deckel
- 2 Schrauben Deckel
- 3 O-Ring

- 4 Anschlussraum
- 5 Rahmen

5.4. Zubehör zum Elektroanschluss (Option)


5.4.1 Steuerung auf Wandhalter

Die Steuerung kann auch abgesetzt vom Antrieb auf einen Wandhalter montiert werden.

Anwendung

- Bei unzugänglich montiertem Antrieb/Steuerung
- Bei hoher Vibration der Armatur

Aufbau



- 1 Wandhalter
- 2 Verbindungsleitungen
- 3 Elektroanschluss Wandhalter (XM)
- 4 Elektroanschluss Antrieb (XA)
- 5 Elektroanschluss Steuerung (XK)


Vor Anschluss beachten

- Zulässige Länge der Verbindungsleitungen: max. 100 m.
- Ist im Antrieb ein Stellungsgeber (RWG): Verbindungsleitungen geschirmt ausführen.
- Ausführungen mit Potentiometer im Antrieb sind nicht geeignet.
- Wir empfehlen: AUMA Leitungssatz LSW8-KES bzw. LSW9-KP.
- Wird kein AUMA Leitungssatz verwendet geeignete, flexible und geschirmte Verbindungsleitungen verwenden.
- Sind Verbindungsleitungen z.B. von Heizung oder Schalter vorhanden die vom Antrieb direkt zum Kundenstecker XK durchverdrahtet werden (XA-XM-XK, siehe Schaltplan), müssen diese Verbindungsleitungen einer Isolationsprüfung gemäß EN 50178 unterzogen werden. Ausgenommen sind Verbindungsleitungen von Stellungsgeber (RWG, Potentiometer). Diese dürfen der Isolationsprüfung nicht unterzogen werden.


5.4.2 Halterahmen

Halterahmen zur sicheren Verwahrung eines abgezogenen Steckers. Zum Schutz gegen direkte Berührung der Kontakte und gegen Umwelteinflüsse.

Halterahmen und Steckverbinder mit Schraubklemmen (KP, KPH):



Halterahmen und Steckverbinder mit Federkraftklemmen (KES):



5.4.3 Schutzdeckel

Schutzdeckel für Steckerraum, bei abgezogenem Stecker. Der geöffnete Anschlussraum kann mit einem Schutzdeckel (ohne Abbildung) verschlossen werden.

5.4.4 Erdungsanschluss außenliegend

Am Gehäuse ist ein außenliegender Erdungsanschluss (Klemmbügel) verfügbar.



6. Bedienung

6.1. Handbetrieb

Zur Einstellung und Inbetriebnahme, bei Motorausfall oder Ausfall des Netzes kann der Antrieb im Handbetrieb betätigt werden.


Durch eine eingebaute Umschaltmechanik wird der Handbetrieb eingekuppelt.

Handbetrieb einlegen

HINWEIS

Schäden an der Umschaltmechanik durch Fehlbedienung!


- → Handbetrieb nur bei stehendem Motor einkuppeln.
- → Umschalthebel nur per Hand schwenken.
- → Zur Betätigung **keine** Verlängerungen als Hebel verwenden.
- 1. Umschalthebel von Hand bis ca. 85° schwenken, dabei das Handrad geringfügig hin- und herdrehen, bis Handbetrieb im Eingriff ist.



2. Umschalthebel loslassen (schwenkt durch Federkraft in Ausgangslage zurück, gegebenenfalls mit der Hand nachhelfen.



3. Handrad in die gewünschte Richtung drehen, dabei gilt: Zum Schließen der Armatur, Handrad im Uhrzeigersinn drehen: Antriebswelle (Armatur) dreht im Uhrzeigersinn in Richtung ZU.



Handbetrieb auskuppeln

Der Handbetrieb wird automatisch ausgekuppelt, wenn der Motor eingeschaltet wird.


Im Motorbetrieb steht das Handrad still.

6.2. Motorbetrieb

Vor Motorbetrieb erst alle Inbetriebnahme-Einstellungen durchführen.


6.2.1 Bedienung vor Ort

Die Bedienung des Antriebs vor Ort erfolgt über die Drucktaster (Bild 22).



- 1 Drucktaster AUF
- 2 Drucktaster HALT
- 3 Drucktaster ZU

- 4 Drucktaster Reset
- 5 Wahlschalter
- 6 Meldeleuchten/LEDs
- → Wahlschalter (5) in Stellung **Ortsbedienung** (ORT) stellen.



Der Antrieb kann nun über die Drucktaster (1 - 3) bedient werden.


Antrieb in Richtung AUF fahren:
 Antrieb anhalten:
 Antrieb in Richtung ZU fahren:
 Drucktaster (1) drücken.
 Drucktaster (2) drücken.
 Drucktaster (3) drücken.

Information

Die Stellbefehle AUF - ZU können im Tipp-Betrieb oder mit Selbsthaltung angesteuert werden. Weitere Informationen zu diesem Thema siehe "Handbuch (Betrieb und Einstellung) AUMATIC AC 01.1/ACExC 01.1".

6.2.2 Bedienung von FERN

→ Wahlschalter in Stellung Fernbedienung (FERN) stellen.




Der Antrieb kann nun von Fern über den Feldbus angesteuert werden.

Information

Zur Wahl zwischen Steuerbetrieb FERN AUF-ZU und Regelbetrieb FERN SOLL siehe "Handbuch (Betrieb und Einstellung) AUMATIC AC 01.1/ACExC 01.1".

6.3. Menüführung über die Drucktaster (für Einstellungen und Anzeigen)

Über die Drucktaster der Ortssteuerstelle (Bild 23) können Einstellungen angezeigt, verändert und verschiedene Anzeigen im Display sichtbar gemacht werden.



1 Drucktaster ▲2 Drucktaster ▼

4 Drucktaster C5 Wahlschalter

3 Drucktaster ←

- 6 Display
- → Wahlschalter (5) in Stellung 0 (AUS) stellen.



Nun können Einstellung und Anzeigen über die Drucktaster (1-4) vorgenommen werden.

6.3.1 Kurzübersicht: Funktionen der Drucktaster


Tabelle 4	Tabelle 4			
Taster	Funktionen			
A V	Innerhalb einer Gruppe blättern (Dreiecke im Display 🛊 zeigen an, in welche Richtung geblättert werden kann.)			
_ •	Werte ändern			
	Ziffern 0 bis 9 eingeben			
-	Auswahl bestätigen um in eine neues Menü/Untergruppe zu gelangen			
	Vorgang Abbrechen			
	Zurück zur vorherigen Anzeige: kurz drücken			
С	In eine andere Gruppe (S, M, D) wechseln: - ca. 3 Sekunden gedrückt halten bis Gruppe M0 erscheint länger als 3 Sekunden gedrückt halten bis Gruppe D0 erscheint (Gruppe M wird dabei übersprungen).			

6.3.2 Struktureller Aufbau und Navigation

Die Anzeigen im Display sind in 3 Gruppen unterteilt:

- Gruppe S = Status-Anzeigen
- Gruppe M = Menü (Einstellungen)
- Gruppe D = Diagnose-Anzeigen

Die aktive Gruppe wird rechts oben im Display angezeigt.



Gruppe wechseln

Von Gruppe S in Gruppe M:

ightarrow C drücken und ca. 3 Sekunden gedrückt halten bis Gruppe M0 erscheint.

Von Gruppe S in Gruppe D:

 $\to C$ drücken und solange gedrückt halten bis Gruppe ${\tt D0}$ erscheint (Gruppe ${\tt M}$ wird dabei übersprungen).


Von beliebiger Gruppe M oder D zurück in Gruppe S:

→ C kurz drücken.

blättern

→ ▼▲ drücken:

Die Dreiecke links oben im Display zeigen an in welche Richtung (innerhalb einer Gruppe) geblättert werden kann.



Passwort eingeben

Im Menü (Gruppe M) sind die Einstellungen durch ein Passwort geschützt. Um Parameter zu ändern ist die Eingabe eines Passwortes erforderlich. Ab Werk lautet das Passwort: 0000.

Nach Bestätigen von AENDERN erscheint folgende Anzeige:



- 1. Ziffer 0 bis 9 wählen: ▼▲ drücken.
- 2. Zur nächsten Stelle wechseln: ← drücken.
- 3. Schritte 1. und 2. für alle vier Stellen wiederholen.
- 4. Um Vorgang abzubrechen: C drücken.

Information

Erfolgt für längere Zeit (ca. 10 Minuten) keine Eingabe wechselt die Steuerung automatisch in die Status-Anzeige S0 zurück.

6.4. Sprache im Display ändern

Über das Menü zum Parameter:

HAUPTMENUE (M0)

SPRACHE/KONTRAST (M00)

ANZEIGEN (M00)

AENDERN (M01)

SPRACHE (M010)

Standardwert: DEUTSCH

Einstellbereich: DEUTSCH, PORTUGIESISCH, ITALIENISCH,

SPANISCH, FRANZOESISCH, ENGLISCH,

TUERKCE, POLSKI, MAGYAR

1. Wahlschalter in Stellung 0 (AUS) stellen.



2. C drücken und ca. 3 Sekunden gedrückt halten. Anzeige zeigt:



drücken.
 Anzeige zeigt:



✓ drücken.
 Anzeige zeigt:



5. ← drücken.
 Anzeige zeigt:




Passwort eingeben:
 4 x ← drücken = 0000 (Passwort ab Werk).


Anzeige zeigt:



7. ← drücken.
Anzeige zeigt eingestellten Wert.



8. ← nochmal drücken um in den Editiermodus zu wechseln. Anzeige zeigt:



- 9. Neuen Wert einstellen: ▼▲ drücken.
- 10. Wert übernehmen: ← drücken, oder Vorgang abbrechen ohne Wert zu übernehmen: C drücken.

7. Anzeigen

7.1. Status-Anzeigen im Display

Status-Anzeigen zu Fehler und Warnungen siehe ab Seite 55.


7.1.1 Status-Anzeige S0/S6 - Betrieb

Information

Bei Antrieben mit Prozessregler wird in der Wahlschalterstellung FERN anstelle der Status-Anzeige S0 die Status-Anzeige S6 angezeigt. Die Beschreibung hier gilt für beide Anzeigen (S0 und S6).


Betriebs-Modus anzeigen

Zeile 1 zeigt den aktuellen Betriebs-Modus (ORT, AUS, FERN, ...).




Stellbefehle/Sollwert anzeigen

Zeile 2 zeigt die aktuell anliegenden Stellbefehle (AUF, HALT, ZU), bzw. den Stellungs-Sollwert E1 oder E7 (bei Antrieben mit Stellungsregler/Prozessregler) in % des Stellweges.



Armaturenstellung anzeigen


Zeile 3 zeigt die Armaturenstellung in % des Stellweges. Diese Anzeige erfolgt nur, wenn ein Stellungsgeber im Antrieb eingebaut ist.



0 % = Antrieb ist in Endlage ZU 100 % = Antrieb ist in Endlage AUF

Endlagen-/Laufanzeige

Zeile 4 zeigt den aktuellen Zustand des Antriebs.



Beschreibung der Anzeigen in Zeile 4:

FAEHRT AUF

Antrieb fährt logisch AUF (bleibt auch bei Fahrpausen gesetzt).

FAEHRT ZU

Antrieb fährt logisch ZU (bleibt auch bei Fahrpausen gesetzt).

IST AUF

Endlage AUF erreicht.

IST ZU


Endlage ZU erreicht.

IST SOLL Sollposition (nur bei Regelantrieben).

Beschreibung der Fehlermeldungen: Siehe Seite 55.

7.2. Meldeleuchten/LEDs

Die Meldeleuchten/LEDs zeigen vor Ort unterschiedliche Betriebszustände als Leuchtsignal an. Die Zuordnung der Signale ist frei wählbar. Bild 24 zeigt die Meldeleuchten/LEDs auf der Ortssteuerstelle:



Ausführung (Standard): LED Beschrifung mit Zeichen

Ausführung (Option): LED Beschriftung mit Ziffern

Tabelle 5 beschreibt die Standard-Signalisierung

Tabelle 5			
LED 1 (links)	leuchtet	Antrieb ist in Endlage ZU	
(Symbol 1)	blinkt	Laufanzeige: Antrieb fährt in Richtung ZU	
LED 2 (T)	leuchtet Drehmomentfehler ZU		
LED 3 (Th)	leuchtet Motorschutz hat angesprochen		
LED 4 (T)	.ED 4 (T) leuchtet Drehmomentfehler AUF		
LED 5 (rechts)	leuchtet	Antrieb ist in Endlage AUF	
LED 5 (rechts) (Symbol)	blinkt	Laufanzeige: Antrieb fährt in Richtung AUF	


Information

Das Verhalten (blinkt/leuchtet) kann über den Parameter ${\tt BLINKER}$ geändert werden.

7.3. Mechanische Stellungsanzeige/Laufanzeige (Option)

Die mechanische Stellungsanzeige

- zeigt kontinuierlich die Armaturenstellung (Die Anzeigescheibe dreht sich beim Durchfahren des Stellwegs von AUF nach ZU oder umgekehrt um ca. 180° bis 230°.)
- zeigt ob der Antrieb läuft (Laufanzeige)
- zeigt das Erreichen der Endlagen (über Anzeigemarke)



- 1 Deckel
- 2 Anzeigescheibe
- 3 Anzeigemarke

- 4 Symbol für Stellung AUF
- 5 Symbol für Stellung ZU

8. Meldungen

8.1. Meldungen über Feldbus

Die Rückmeldungen über Foundation Fieldbus können konfiguriert werden. Die Konfiguration wird ausschließlich über die Transducer Blöcke und die Funktionsbausteine definiert.

Information

Die DD (Device Description) kann im Internet heruntergeladen werden: www.auma.com

Zu den Rückmeldungen über Foundation Fieldbus und zur Konfiguration der Parameter über die Feldbus-Schnittstelle siehe "Handbuch (Geräteintegration Feldbus) AUMATIC AC 01.1/ACExC 01.1 Foundation Fieldbus".

8.2. Rückmeldungen über Melderelais (binär) – (Option)

Rückmeldungen über Melderelais sind nur dann verfügbar, wenn zusätzlich zur Feldbus-Schnittstelle eine parallele Schnittstelle vorhanden ist. Über Melderelais können Betriebszustände vom Antrieb bzw. der Steuerung als binäre Signale gemeldet werden. Die Zuordnung der Signale ist frei wählbar. Beispiel:

Relaiskontakt offen = <u>kein</u> Thermofehler Relaiskontakt geschlossen = Thermofehler im Antrieb

Störmeldungen können über den Parameter STOERUNGSRELAIS, weitere Meldungen über die Parameter MELDERELAIS 1 bis 5 ausgegeben werden.

Standardwert Störungsrelais:

(Bezeichnung im Schaltplan: NC Störung/NO Bereit)

STOERUNG 3 = Fehlermeldung (beinhaltet: Drehmomentfehler, Thermofehler, Phasenausfall und interne Fehler)

Standardwerte Melderelais 1 bis 5:

(Bezeichnung im Schaltplan: DOUT1 bis DOUT5)

MELDERELAIS 1 = ENDLAGE ZU MELDERELAIS 2 = ENDLAGE AUF

MELDERELAIS 3 = WAHLSCHALTER FERN

MELDERELAIS 4 = DSR FEHLER MELDERELAIS 5 = DOEL FEHLER

Weitere Informationen zu diesem Thema siehe "Handbuch (Betrieb und Einstellung) AUMATIC AC 01.1/ACExC 01.1".

8.3. Rückmeldungen (analog) – (Option)

Analoge Rückmeldungen sind nur unter folgenden Voraussetzungen verfügbar:

- Die AUMATIC ist zusätzlich zur Feldbus-Schnittstelle mit einer parallelen Schnittstelle ausgestattet.
- Der Antrieb ist mit einem Stellungsgeber (Potentiometer oder RWG) ausgestattet.

Armaturenstellung

Signal: E2 = 0/4 - 20 mA (potentialgetrennt) Bezeichnung im Schaltplan:

ANOUT1 (Stellung)

Weitere Informationen zu diesem Thema siehe "Handbuch (Betrieb und Einstellung) AUMATIC AC 01.1/ACExC 01.1".

9. Inbetriebnahme

Eine elektrische Betätigung (Motorbetrieb) darf erst erfolgen, wenn alle Inbetriebnahme-Einstellungen in diesem Kapitel durchgeführt wurden.

1. Wahlschalter in Stellung 0 (AUS) stellen.



Information

Der Wahlschalter ist kein Netzschalter. In der Stellung **0** (AUS) wird die Ansteuerung des Antriebs verhindert. Die Spannungsversorgung der Steuerung bleibt bestehen.

- 2. Spannungsversorgung einschalten.
- 3. Einstellungen in diesem Kapitel ausführen.

Tieftemperaturausführung

Bei Tieftemperaturausführungen muss beachtet werden, dass die Steuerung eine Vorwärmzeit benötigt.

Vorwärmzeit


Diese Vorwärmzeit gilt für den Fall, dass Antrieb und Steuerung spannungslos und auf Umgebungstemperatur ausgekühlt sind. Unter diesen Bedingungen müssen nach Anlegen der Spannungsversorung folgende Vorwärmzeiten abgewartet werden, bevor eine Inbetriebnahme erfolgen kann:

Bei –40 °C = 30 min.

Bei -50 °C = 60 min.

Bei -60 °C = 100 min.

Bild 26: Skizze Vorwämzeit.



9.1. Abschaltart für Endlagen prüfen/ändern

HINWEIS

Schäden an der Armatur durch falsche Einstellung!

- → Abschaltart muss auf die Armatur abgestimmt sein.
- → Einstellung nur mit Zustimmung des Armaturen-Herstellers ändern.

Wegabhängiges Abschalten

Die Wegschaltung wird so eingestellt, dass der Antrieb an den gewünschten Schaltpunkten abschaltet. Die Drehmomentschaltung dient als Überlastschutz für die Armatur.

Drehmomentabhängiges Abschalten

Die Drehmomentschaltung wird auf das gewünschte Abschaltmoment eingestellt. Nach Erreichen des Abschaltmomentes wird der Stellantrieb abgeschaltet.

Die Wegschaltung dient zur Signalisierung und muss so eingestellt sein, dass sie kurz vor Erreichen des eingestellten Abschaltmoments anspricht. Ist dies nicht der Fall erfolgt eine der folgenden Fehlermeldungen im Display: DOEL FEHLER oder DSR FEHLER (Menü S1).

⇒ Über das Menü zum Parameter:

```
HAUPTMENUE (M0)

EINSTELLUNGEN (M1)

ABSCHALTART (M11)

ANZEIGEN (M110)

AENDERN (M111)

ENDLAGE AUF (M11_0)

ENDLAGE ZU (M11_1)
```

Standardwert: WEG

1. Wahlschalter in Stellung 0 (AUS) stellen.




2. C drücken und ca. 3 Sekunden gedrückt halten. Anzeige zeigt:



3. ▼drücken.


Anzeige zeigt:



Anzeige zeigt:




5. ← drücken.
 Anzeige zeigt:




6. Einstellung prüfen (anzeigen): weiter mit 7. Einstellung ändern: weiter mit 10.


Einstellung prüfen (anzeigen)


7. ← drücken.
 Anzeige zeigt:





- Mit \blacktriangle \blacktriangledown kann zwischen AUF (Bild links) und ZU (Bild rechts) gewechselt werden.
- 4 drücken.
 Anzeige zeigt:







- Mit ▲ ▼ kann auch von hier zwischen den Anzeigen AUF (Bild links) und ZU (Bild rechts) gewechselt werden.
- 9. Zurück zum Menü ANZEIGEN/AENDERN: C zweimal drücken.

Einstellung ändern

Anzeige zeigt:




10. ▼drücken.
 Anzeige zeigt:




Anzeige zeigt:




- 12. Passwort eingeben:
 - 4 x ← drücken = 0000 (Passwort ab Werk). Anzeige zeigt:







- Mit ▲ ▼ kann zwischen AUF (Bild links) und ZU (Bild rechts) gewechselt werden.


Anzeige zeigt eingestellten Wert:







- Mit ▲ ▼ kann auch von hier zwischen AUF (Bild links) und ZU (Bild rechts) gewechselt werden.





- 15. Neuen Wert einstellen: ▼▲ drücken.
- 16. Wert übernehmen: ← drücken, oder Vorgang abbrechen ohne Wert zu übernehmen: C drücken. Anzeige zeigt:





17. Zurück zur Status-Anzeige:

 \boldsymbol{C} mehrmals drücken, bis Anzeige ${\tt S0}$ zeigt.

9.2. Schaltwerkraum öffnen


Für die nachfolgenden Einstellungen muss der Schaltwerkraum geöffnet werden.

⚠ GEFAHR


Druckfeste Kapselung, Explosionsgefahr!

Tod oder schwere Verletzungen können die Folge sein.

- → Vor dem Öffnen Gas- und Spannungsfreiheit sicherstellen.
- → Deckel und Gehäuseteile sorgfältig behandeln.
- → Spaltflächen dürfen keine Beschädigungen oder Verunreinigungen aufweisen.
- → Deckel bei der Montage nicht verkanten.
- 1. Schrauben (2) lösen und Deckel (1) am Schaltwerkraum abnehmen.



- 2. Wenn Anzeigescheibe (3) vorhanden:
- → Anzeigescheibe (3) mit Gabelschlüssel (als Hebel) abziehen.




9.3. Drehmomentschaltung einstellen

HINWEIS

Schäden an der Armatur bei zu hoher Drehmomenteinstellung!

- → Drehmoment muss auf die Armatur abgestimmt sein.
- → Einstellung nur mit Zustimmung des Armaturen-Herstellers ändern.



- Messkopf schwarz für Drehmoment Richtung ZU
- 3 Sicherungsschrauben
- 2 Messkopf weiß für Drehmoment Richtung AUF
- 4 Skalenscheiben
- 1. Beide Sicherungsschrauben (3) an Zeigerscheibe lösen (Bild 27).
- 2. Skalenscheibe (4) durch Verdrehen auf das erforderliche Drehmoment einstellen (1 da Nm = 10 Nm).

 Beispiel:

In Bild 27 sind eingestellt: 3,5 da Nm = 35 Nm für Richtung ZU


4,5 da Nm = 45 Nm für Richtung AUF

3. Sicherungsschrauben (3) wieder anziehen. Die Drehmomentschaltung ist eingestellt.

Information

- Die Drehmomentschaltung dient als Überlastschutz über den ganzen Stellweg, auch bei wegabhängiger Abschaltung in den Endlagen.
- Auch im Handbetrieb kann die Drehmomentschaltung auslösen.

9.4. Wegschaltung einstellen



schwarzes Feld

- 1 Einstellspindel für Endlage ZU
- 2 Zeiger für Endlage ZU
- 3 Punkt Endlage ZU eingestellt

weißes Feld

- 4 Einstellspindel für Endlage AUF
- 5 Zeiger für Endlage AUF
- 6 Punkt Endlage AUF eingestellt

9.4.1 Endlage ZU (schwarzes Feld) einstellen


- 1. Handbetrieb einlegen.
- 2. Handrad im Uhrzeigersinn drehen, bis die Armatur geschlossen ist.
- 3. Handrad ca. ½ Umdrehung (Nachlauf) zurückdrehen.
- 4. Einstellspindel (1) (Bild 28) **unter ständigem Eindrücken** mittels Schraubendreher in Pfeilrichtung drehen, dabei Zeiger (2) beobachten: Bei spürbarem und hörbarem Ratschen springt Zeiger (2) um jeweils 90°.
- 5. Steht der Zeiger (2) 90° vor Punkt (3): nur noch langsam weiterdrehen.
- 6. Springt der Zeiger (2) zum Punkt (3): nicht mehr drehen und Einstellspindel loslassen.
 - Die Endlage ZU ist eingestellt.
- 7. Wenn zu weit gedreht wurde (Ratschen nach Umspringen des Zeigers): Einstellspindel in die gleiche Richtung weiterdrehen und Einstellvorgang wiederholen.

9.4.2 Endlage AUF (weißes Feld) einstellen

- 1. Handbetrieb einlegen.
- 2. Handrad entgegen Uhrzeigersinn drehen, bis Armatur offen ist.
- 3. Handrad ca. ½ Umdrehung (Nachlauf) zurückdrehen.
- 4. Einstellspindel (4) (Bild 28) **unter ständigem Eindrücken** mittels Schraubendreher in Pfeilrichtung drehen, dabei Zeiger (5) beobachten: Bei spürbarem und hörbarem Ratschen springt Zeiger (5) um jeweils
- 5. Steht der Zeiger (5) 90° vor Punkt (6): nur noch langsam weiterdrehen.
- 6. Springt der Zeiger (5) zum Punkt (6): nicht mehr drehen und Einstellspindel loslassen.
 - Die Endlage AUF ist eingestellt.
- 7. Wenn zu weit gedreht wurde (Ratschen nach Umspringen des Zeigers): Einstellspindel in die gleiche Richtung weiterdrehen und Einstellvorgang wiederholen.

9.5. Zwischenstellungen (Option) einstellen

Stellantriebe mit DUO-Wegschaltung haben zwei Zwischenstellungsschalter. Pro Laufrichtung kann eine Zwischenstellung eingestellt werden.



schwarzes Feld

- 1 Einstellspindel Laufrichtung ZU
- 2 Zeiger Laufrichtung ZU
- 3 Punkt Zwischenstellung ZU eingestellt

weißes Feld

- 4 Einstellspindel Laufrichtung AUF
- 5 Zeiger Laufrichtung AUF
- 6 Punkt Zwischenstellung AUF eingestellt

9.5.1 Laufrichtung ZU (schwarzes Feld) einstellen

- 1. Armatur in Richtung ZU, bis zur gewünschten Zwischenstellung fahren. Wurde zu weit gedreht, Armatur wieder zurückdrehen und Zwischenstellung erneut in Richtung ZU anfahren (Zwischenstellung immer in gleiche Richtung anfahren wie nachher im elektrischen Betrieb).
- Einstellspindel (1) (Bild 29) unter ständigem Eindrücken mittels Schraubendreher in Pfeilrichtung drehen, dabei Zeiger (2) beachten: Bei spürbarem und hörbarem Ratschen springt Zeiger (2) um jeweils 90°.
- 3. Steht der Zeiger (2) 90° vor Punkt (3): nur noch langsam weiterdrehen.
- 4. Springt der Zeiger (2) zum Punkt (3): nicht mehr drehen und Einstellspindel loslassen.
 - Die Zwischenstellung in Laufrichtung ZU ist eingestellt.
- 5. Wenn zu weit gedreht wurde (Ratschen nach Umspringen des Zeigers): Einstellspindel in die gleiche Richtung weiterdrehen und Einstellvorgang wiederholen.

9.5.2 Laufrichtung AUF (weißes Feld) einstellen

- Armatur in Richtung AUF, bis zur gewünschten Zwischenstellung fahren. Wurde zu weit gedreht, Armatur wieder zurückdrehen und Zwischenstellung erneut in Richtung AUF anfahren (Zwischenstellung immer in gleiche Richtung anfahren wie nachher im elektrischen Betrieb).
- 2. Einstellspindel (4) (Bild 29) **unter ständigem Eindrücken** mittels Schraubendreher in Pfeilrichtung drehen, dabei Zeiger (5) beachten. Bei spürbarem und hörbarem Ratschen springt Zeiger (5) um jeweils 90°.
- 3. Steht der Zeiger (5) 90° vor Punkt (6): nur noch langsam weiterdrehen.
- 4. Springt der Zeiger (5) zum Punkt (6): nicht mehr drehen und Einstellspindel loslassen.
 - Die Zwischenstellung in Laufrichtung AUF ist eingestellt.
- 5. Wenn zu weit gedreht wurde (Ratschen nach Umspringen des Zeigers): Einstellspindel in die gleiche Richtung weiterdrehen und Einstellvorgang wiederholen.

9.6. Probelauf

Probelauf erst dann durchführen, wenn alle zuvor beschriebenen Einstellungen im Kapitel Inbetriebnahme durchgeführt wurden.

9.6.1 Drehrichtung prüfen

HINWEIS

Schäden an der Armatur durch falsche Drehrichtung!

- \rightarrow Bei falscher Drehrichtung sofort abschalten (STOP drücken).
- → Ursache beseitigen, z.B. beim Leitungssatz Wandhalter Phasenfolge korrieren.
- → Probelauf wiederholen.
- 1. Antrieb im Handbetrieb in Mittelstellung, bzw. in ausreichende Entfernung zur Endlage fahren.
- 2. Wahlschalter in Stellung Ortsbedienung (ORT) stellen.



- 3. Drucktaster ZU betätigen und Drehrichtung beobachten.
- 4. Vor Erreichen der Endlage abschalten.

Bei Antrieben mit Anzeigescheibe


→ Drehrichtung an der Anzeigescheibe beobachten. Drehrichtung stimmt, wenn: Antrieb in Richtung ZU f\u00e4hrt und Anzeigescheibe gegen Uhrzeigersinn dreht.



Bei Antrieben ohne Anzeigescheibe

→ Gewindestopfen (1) und Dichtung (2) bzw. Rohrschutzkappe (4) herausdrehen und Drehrichtung an der Hohlwelle (3) bzw. an der Spindel (5) beobachten.

Drehrichtung stimmt, wenn: Antrieb in Richtung ZU fährt und Hohlwelle bzw. Spindel im Uhrzeigersinn dreht.



- 1 Gewindestopfen
- 2 Dichtung
- 3 Hohlwelle

- 4 Rohrschutzkappe
- 5 Spindel
- 6 Schutzrohr

9.6.2 Wegschaltung prüfen

1. Wahlschalter in Stellung **Ortsbedienung** (ORT) stellen.



- 2. Antrieb über Drucktaster AUF HALT ZU betätigen.
 - Die Wegschaltung ist richtig eingestellt, wenn (Standard-Signalisierung):
 - die gelbe Meldeleuchte/LED1 in Endlage ZU leuchtet
 - die grüne Meldeleuchte/LED5 in Endlage AUF leuchtet

Die Wegschaltung ist falsch eingestellt, wenn:

- der Antrieb vor Erreichen der Endlage stehen bleibt
- eine der roten Meldeleuchten/LEDs leuchtet (Drehmomentfehler), bzw. folgende Fehlermeldungen im Display erscheinen:

Status-Anzeige S0: FEHLER, ERR

Status-Anzeige S1: DSR FEHLER oder DOEL FEHLER

3. Falls die Endlagen falsch eingestellt sind: Wegschaltung neu einstellen (Seite 45).

9.6.3 Referenzfahrt durchführen


Bei Antrieben mit Stellungsrückmeldung (RWG, Potentiometer) muss nach einer Veränderung der Einstellung eine Referenzfahrt durchgeführt werden:

- Antrieb elektrisch (über die Drucktaster AUF und ZU der Ortsteuerstelle) einmal in die Endlage AUF und einmal in die Endlage ZU fahren.
- Erfolgt keine Referenzfahrt nach Veränderung der Wegschaltung, ist die Stellungsrückmeldung über den Bus nicht korrekt. Über den Bus wird die fehlende Referenzfahrt als Warnung gemeldet.

9.7. Potentiometer (Option) einstellen

Das Potentiometer dient als Wegaufnehmer zur Erfassung der Armaturenstellung.

Diese Einstellung ist nur dann erforderlich, wenn das Potentiometer direkt auf den Kundenanschluss XK verdrahtet ist (siehe Schaltplan).



- 1 Potentiometer
- 1. Armatur in Endlage ZU fahren.
- Potentiometer (1) im Uhrzeigersinn bis Anschlag drehen.
 Endlage ZU entspricht 0 %
 Endlage AUF entspricht 100 %.
- 3. Potentiometer (1) wieder etwas zurückdrehen.
- 4. Feinabstimmung des 0-Punktes an externem Einstellpotentiometer (für Fernanzeige) durchführen.

Information


Bedingt durch Stufung des Untersetzungsgetriebes wird nicht immer der gesamte Widerstandsbereich/Hub durchfahren. Deshalb muss eine externe Abgleichmöglichkeit (Einstellpotentiometer) vorgesehen werden.

9.8. Elektronischer Stellungsgeber RWG (Option) einstellen

Der Elektronische Stellungsgeber RWG dient zur Erfassung der Armaturenstellung. Er erzeugt aus dem vom Potentiometer (Wegaufnehmer) erfassten Stellungs-Istwert ein Stromsignal von 0-20~mA oder 4-20~mA.

Technische Daten RWG 4020

Tabelle 6	Tabelle 6			
Anschlussplan		KMS TP 4 / 3-/4-Leiter-System		
Ausgangsstrom	la	0 – 20 mA, 4 – 20 mA		
Spannungs- versorgung	Uv	24 V DC, ±15 % geglättet		
max. Stromaufnahme	I	24 mA bei 20 mA Ausgangsstrom		
max. Bürde	R _B	600 Ω		



- 1 Potentiometer (Wegaufnehmer)
- 2 Potentiometer min. (0/4 mA)
- 3 Potentiometer max. (20 mA)
- 4 Messpunkt (+) 0/4 20 mA
- 5 Messpunkt (-) 0/4 20 mA
- 1. Spannung an Elektronischen Stellungsgeber anlegen.
- 2. Armatur in **Endlage ZU** fahren.
- 3. Messgerät für 0 20 mA an Messpunkten (4 und 5) anschließen.
- 4. Potentiometer (1) im Uhrzeigersinn bis Anschlag drehen.
- 5. Potentiometer (1) wieder etwas zurückdrehen.
- 6. Potentiometer min. (2) nach rechts drehen, bis Ausgangsstrom ansteigt.
- 7. Potentiometer min. (2) zurückdrehen bis folgender Wert erreicht ist:
 - bei 0 20 mA ca. 0,1 mA
 - bei 4 20 mA ca. 4,1 mA.

Dadurch wird sichergestellt, dass der elektrische 0-Punkt nicht unterfahren wird.

- 8. Armatur in Endlage AUF fahren.
- 9. Mit Potentiometer max. (3) auf Endwert 20 mA einstellen.
- 10. Endlage ZU erneut anfahren und Minimalwert (0,1 mA oder 4,1 mA) prüfen. Falls erforderlich, Korrektur vornehmen.

Information

Wenn der maximale Wert nicht erreicht wird, muss die Auswahl des Untersetzungsgetriebes geprüft werden. (Die max. möglichen Umdrehungen/Hubstehen auf dem auftragsbezogenen technischen Datenblatt zum Antrieb.)

9.9. Mechanische Stellungsanzeige (Option) einstellen

- 1. Anzeigescheibe auf Welle aufstecken.
- 2. Armatur in Endlage ZU fahren.



- 4. Antrieb in Endlage AUF fahren.
- 5. Untere Anzeigescheibe ZU festhalten und obere Scheibe mit Symbol

 (AUF) verdrehen, bis diese mit Anzeigemarke ▲ am Deckel übereinstimmt.




- 6. Armatur nochmal in Endlage ZU fahren.
- 7. Einstellung prüfen:
 Falls das Symbol

 (ZU) nicht mehr mit der Anzeigemarke ▲ am
 Deckel übereinstimmt:
- → Einstellung wiederholen.
- → Evtl. Auswahl des Untersetzungsgetriebes prüfen.
 (Die maximal möglichen Umdrehungen/Hub stehen auf dem auftragsbezogenen technischen Datenblatt zum Antrieb.)

9.10. Schaltwerkraum schließen

- 1. Dichtflächen an Deckel und Gehäuse säubern.
- 2. Dichtflächen mit säurefreiem Fett (z.B. Vaseline) leicht einfetten.
- 3. Spaltflächen mit säurefreiem Korrosionsschutzmittel konservieren.
- 4. Prüfen, ob O-Ring (3) in Ordnung ist, O-Ring richtig einlegen.



- 5. Deckel (1) am Schaltwerkraum aufsetzen.
- 6. Schrauben (2) gleichmäßig über Kreuz anziehen.

HINWEIS

Korrosionsgefahr durch Lackschäden!

→ Lackschäden nach Arbeiten am Gerät ausbessern.

10. Störungsbehebung

10.1. Fehler bei der Inbetriebnahme

10.1.1 Mechanische Stellungsanzeige

Fehlerbeschreibung Mechanische Stellungsanzeige lässt sich nicht einstellen.

Mögliche Ursache Umdrehungen/Hub des Antriebs wurden nachträglich verändert.

Abhilfe Untersetzungsgetriebe austauschen.

10.1.2 Stellungsgeber RWG

Fehlerbeschreibung Mögliche Ursache Messbereich 4 – 20 mA bzw. Maximalwert 20 mA ist nicht einstellbar.

Falsches Untersetzungsgetriebe (Umdrehungen/Hub).

Abhilfe Auswahl des Untersetzungsgetriebes p

Auswahl des Untersetzungsgetriebes prüfen. (Die max. möglichen Umdrehungen/Hub stehen auf dem auftragsbezogenen technischen Datenblatt zum Antrieb.)

10.1.3 Weg- und Drehmomentschalter

Fehlerbeschreibung Mögliche Ursache

Abhilfe

Schalter schaltet nicht.

Schalter defekt oder falsch eingestellt.

- Einstellung prüfen, ggf. Endlagen neu einstellen.



Über die roten Testknöpfe (1) und (2) können die Schalter von Hand betätigt werden:

- → Testknopf (1) in Pfeilrichtung DSR drehen: Drehmomentschalter ZU löst aus. Die Meldeleuchte Drehmomentfehler ZU auf der Ortssteuerstelle leuchtet.
- → Drucktaster AUF drücken um Störung (rote Meldeleuchte) durch Fahrt in Gegenrichtung zurücksetzen.
- → Testknopf (2) in Pfeilrichtung DÖL drehen: Drehmomentschalter AUF löst aus. Die Meldeleuchte Drehmomentfehler AUF auf der Ortssteuerstelle leuchtet
- → Drucktaster ZU drücken um Störung (rote Meldeleuchte) durch Fahrt in Gegenrichtung zurücksetzen.

Information

Wenn im Antrieb eine DUO-Wegschaltung (Option) eingebaut ist, werden gleichzeitig auch die Zwischenstellungsschalter betätigt.

- → Testknopf (1) in Pfeilrichtung WSR drehen: Wegschalter ZU löst aus.
- → Testknopf (2) in Pfeilrichtung WÖL drehen: Wegschalter AUF löst aus.

10.1.4 Fehler in Endlage (Nachlauf nicht berücksichtigt)

Fehlerbeschreibung

Antrieb fährt in Endanschlag, obwohl Wegschalter ordnungsgemäß funktionieren.

Mögliche Ursache

Bei der Einstellung der Wegschaltung wurde Nachlauf nicht berücksichtigt. Der Nachlauf entsteht durch die Schwungmasse des Antriebs und der Armatur und die Abschaltverzögerung der Steuerung.

Abhilfe

- Nachlauf ermitteln: Nachlauf = Weg der zurückgelegt wird, von Abschaltung bis Stillstand.
- 2. Wegschaltung (Seite 45) neu einstellen und dabei Nachlauf berücksichtigen (Handrad um Nachlauf zurückdrehen).


10.1.5 Drucktaster reagieren nicht


Fehlerbeschreibung

Drucktaster reagieren nicht.

Steuerung lässt sich nicht über die Ortssteuerstelle bedienen.

Anzeige zeigt:





Mögliche Ursache

- GESPERRT bedeutet die Ortssteuerstelle der AUMATIC ist nicht freigeaeben.
- NOTAUS bedeutet der Betriebs-Modus NOT-AUS wurde durch einen NOT-AUS-Taster aktiviert (Option).

Abhilfe

Bei GESPERRT:

→ Eine Freigabe muss von extern via BUS oder Eingangssignal erfolgen. Siehe Parameter FREIGABE ORT.

Bei NOTAUS:

→ NOT-AUS-Taster freigeben.

10.2. Fehlermeldungen und Warnungen

Fehler unterbrechen bzw. verhindern den elektrischen Betrieb des Antriebs. **Warnungen** haben keinen Einfluss auf den elektrischen Betrieb des Antriebs. Sie haben lediglich informativen Charakter.

Fehler und Warnungen werden im Display angezeigt.

10.2.1 Status-Anzeige S0 - Fehler und Warnungen

Zeile 4 der Status-Anzeige S0 zeigt Fehler und Warnungen.



Beschreibung der Fehlermeldungen:

FEHLER, ERR

Es ist ein Fehler aufgetreten.

→ Für weitere Informationen ▼▲ drücken und zur Status-Anzeige S1 wechseln.

WARNUNGEN, WRN

Es ist eine Warnung aufgetreten.

→ Für weitere Informationen ▼▲ drücken und zur Status-Anzeige S2 wechseln.

ERR + WRN

Es sind sowohl Fehler als auch Warnungen aufgetreten.

→ Für weitere Informationen ▼▲ drücken und zu den Status-Anzeige S1 (Fehler) bzw. S2 (Warnungen) wechseln.

NICHT BER. FERN, NBF

Der Antrieb kann von FERN nicht gefahren werden. Der Antrieb kann nur über die Ortssteuerstelle bedient werden.

→ Für weitere Informationen ▼▲ drücken und zur Status-Anzeige S3 (Ursache der Fehlermeldung) wechseln.

ERR + NBF

Es sind Fehler und die Meldung NICHT BER. FERN aufgetreten.

→ Für weitere Informationen ▼▲ drücken und zu den Status-Anzeige S1 oder S3 wechseln.

WRN + NBF

Es sind Warnungen und die Meldung NICHT BER. FERN aufgetreten.

→ Für weitere Informationen ▼▲ drücken und zu den Status-Anzeige S2 oder S3 wechseln.


ERR + WRN + NBF

Es sind Fehler, Warnungen und die Meldung NICHT BER. FERN aufgetreten.

→ Für weitere Informationen ▼▲ drücken und zu den Status-Anzeige S1 bis S3 wechseln.

10.2.2 Status-Anzeige S1 - Fehler

Hier werden Fehler angezeigt:



Beschreibung der Fehlermeldungen:

KEINE FEHLER

Kein Fehler vorhanden.

INTERNER FEHLER

Interner Fehler vorhanden.

Für weitere Informationen:

- 1. Zur Gruppe D0 wechseln: C drücken und solange gedrückt halten bis Diagnose-Anzeige D0 erscheint.
- 2. Zur Diagnose-Anzeige D2 wechseln: ▼ 2 x drücken.

DSR FEHLER

Drehmomentfehler in Richtung ZU.

- → Fahrbefehl in Richtung AUF, oder
- → Wahlschalter in Stellung Ortsbedienung (ORT) stellen und Fehlermeldung über den Drucktaster Reset zurücksetzen, oder
- → Reset-Befehl über den Feldbus ausführen.

DOEL FEHLER

Drehmomentfehler in Richtung AUF.

- → Fahrbefehl in Richtung ZU, oder
- → Wahlschalter in Stellung Ortsbedienung (ORT) stellen und Fehlermeldung über den Drucktaster Reset zurücksetzen, oder
- → Reset-Befehl über den Feldbus ausführen.

PHASENAUSFALL

Eine Phase ist ausgefallen.

→ Phasen prüfen/anschließen.

THERMO FEHLER

Motorschutz hat angesprochen.

- → Abkühlen, abwarten.
- → Wenn die Fehlermeldung nach Abkühlen weiter angezeigt wird:
 - Wahlschalter in Stellung Ortsbedienung (ORT) stellen und Fehlermeldung über den Drucktaster Reset zurücksetzen, oder
 - Reset-Befehl über den Feldbus ausführen.
- → Sicherung F4 prüfen.

KONFIGURATIONSFEHLER


Die Steuerung wurde nicht richtig konfiguriert.

Für weitere Informationen:

- 1. Zur Gruppe D0 wechseln: C drücken und solange gedrückt halten bis Diagnose-Anzeige D0 erscheint.
- 2. Zur Diagnose-Anzeige D4 wechseln: ▼ 4 x drücken.

10.2.3 Status-Anzeige S2 - Warnungen

Hier werden Warnungen angezeigt.



Beschreibung der Warnungen:

KEINE WARNUNGEN

Keine Warnung vorhanden.

STELLZEITWARNUNG

Die eingestellte Stellzeit für eine Fahrt zwischen Endlage AUF und Endlage ZU wurde überschritten.

- → Stellzeit (Parameter UEBERWACHUNG) entsprechend der realen Stellzeit einstellen.
- → Ansprechen der Endschalter überprüfen.
- → Antriebsmechanik überprüfen.

ED WARNUNG

Die eingestellten Werte für max. Schaltspiele/h oder max.Laufzeit/h wurden überschritten.

- → Regelverhalten pr
 üfen.
- → Totzeit vergrößern.
- → Anzahl der Sollwertänderungen verringern.

KEINE REFERENZFAHRT

Stellungsgeber ist nicht normiert.

→ Antrieb nacheinander in beide Endlagen (AUF und ZU) fahren.

INTERNE WARNUNG

Interne Warnung vorhanden.

Für weitere Informationen:

- 1. Zur Gruppe D0 wechseln: C drücken und solange gedrückt halten bis Diagnose-Anzeige D0 erscheint.
- 2. Zur Diagnose-Anzeige D3 wechseln: ▼ 3 x drücken.

SIGBR. ISTPOS. E2

Signalbruch des Stellungsgebers.

- → Signal vom Stellungsgeber prüfen:
- 1. Zur Gruppe D0 wechseln: C drücken und solange gedrückt halten bis Diagnose-Anzeige D0 erscheint.
- 2. Zur Diagnose-Anzeige D7, D8 oder D9 wechseln: ▼ 7, 8 oder 9 x drücken.
- → Verdrahtung des Stellungsgebers prüfen.
- → Parameter ISTPOSITION E2 prüfen. Die Einstellung muss mit dem Schaltplan übereinstimmen.

SIGBR. SOLLPOS. E1

Signalbruch der Sollwertvorgabe.

→ Verdrahtung pr
üfen.

SIGBR. DREHMO. E6

Signalbruch der Drehmomentquelle.

→ Verdrahtung pr
üfen.

SIGBR.PARINT1 ANIN1

Signalbruch des analogen Eingangs 1 der parallelen Schnittstelle (nur bei Kombination Feldbus-/ Standard-Schnittstelle).

→ Verdrahtung prüfen.

SIGBR.PARINT1 ANIN2

Signalbruch des analogen Eingangs 2 der parallelen Schnittstelle (nur bei Kombination Feldbus-/ Standard-Schnittstelle).

→ Verdrahtung prüfen.

SIGBR. P-ISTWERT E4

Signalbruch des Prozessistwert E4 (nur wenn Prozessregler vorhanden und aktiv).

→ Verdrahtung prüfen.

SIGBR. LWL-MODUL

Signalbruch der LWL-Leitung (nur bei Bus mit LWL Ringtopologie).

→ Verdrahtung pr
üfen.

SIGBR. BUS1 AN IN1

Signalbruch des analogen Eingangs 1.

→ Verdrahtung prüfen.


SIGBR. BUS1 AN IN2

Signalbruch des analogen Eingangs 2.

→ Verdrahtung pr
üfen.

10.2.4 Status-Anzeige S3 - Ursachen für Fehlermeldung Nicht bereit Fern

Hier werden die Ursachen für die Fehlermeldung \mathtt{NICHT} BER.FERN (aus Status-Anzeige S0) angezeigt.



Beschreibung der Fehlermeldungen:

FERN BEREIT

Antrieb kann von FERN gefahren werden.

NICHT FERN

Antrieb kann von FERN **nicht** gefahren werden, da der Wahlschalter in Stellung ORT oder AUS steht.

FALSCHES KOMMANDO

Zeigt an, dass unzulässige Fahrbefehle über Foundation Fieldbus empfangen wurden.

NOTFAHRT IST AKTIV

Der Betriebs-Modus NOT ist aktiv.

EXTERN-BETRIEB BUS

Bei Funktion Kombination Feldbus-Standard-Schnittstelle: Betrieb über parallele Schnittstelle.

NOTAUS AKTIV

Der NOT-AUS Taster wurde betätigt.

ANTRIEB VERRIEGELT

Antrieb verriegelt (wird nur bei Sonderanwendungen gesetzt, z.B. bei der Bypassfunktion).

10.3. Sicherungen



Druckfeste Kapselung, Explosionsgefahr!

Tod oder schwere Verletzungen können die Folge sein.

- → Vor dem Öffnen Gas- und Spannungsfreiheit sicherstellen.
- → Deckel und Gehäuseteile sorgfältig behandeln.
- → Spaltflächen dürfen keine Beschädigungen oder Verunreinigungen aufweisen.
- → Deckel bei der Montage nicht verkanten.

10.3.1 Sicherungen in der Stellantriebs-Steuerung

Die Sicherungen F1 und F2 (Bild 34) sind zugänglich nach Abschrauben des Deckels (1) auf der Rückseite.

Die Sicherungen F3, F4 und F5 befinden sich auf dem Netzteil und sind zugänglich durch Abnehmen des Elektroanschlusses (2).



1 Deckel Rückseite

2 Elektroanschluss

F1/F2 Primärsicherungen Netzteil

Tabelle 7			
G-Sicherung	F 1/F 2	AUMA ArtNr.	
Größe	6,3 x 32 mm		
Wendeschütze Spannungsversorgung ≤ 500 V	1 A T; 500 V	K002.277	
Wendeschütze Spannungsversorgung > 500 V	2 A FF; 660 V	K002.665	
Thyristoren für Motorleistung bis 1,5 kW	15 A FF; 500 V	K001.189	
Thyristoren für Motorleistung bis 3,0 kW	30 A FF; 500 V	K006.965	
Thyristoren für Motorleistung bis 5,5 kW	1 A T; 500 V	K002.277	

F3 Interne 24 V DC Versorgung

F4 Interne 24 V AC Versorgung (115 V AC) für:

- Heizung Schaltwerkraum, Ansteuerung Wendeschütze,
- Kaltleiter-Auslösegerät
- bei 115 V AC auch Steuereingänge AUF HALT ZU

Tabelle 8			
G-Sicherung gemäß IEC 60127-2/III	F3	F4	
Größe	5 x 20 mm	5 x 20 mm	
Spannungsausgang (Netzteil) = 24 V	1,0 A T; 250 V	1,25 A T; 250 V	
Spannungsausgang (Netzteil) = 115 V	1,0 A T; 250 V	0,315 A T; 250 V	

- F5 Selbstrückstellende Sicherung als Kurzschlussschutz für externe 24 V DC Versorgung für Kunde (siehe Schaltplan)
 - → Nach Sicherungswechsel Deckel wieder anschrauben.

10.3.2 Motorschutz (Thermoüberwachung)

Zum Schutz gegen Überhitzung und unzulässig hohe Temperaturen am Antrieb sind in der Motorwicklung Kaltleiter oder Thermoschalter integriert. Der Motorschutz spricht an, sobald die maximal zulässige Wicklungstemperatur erreicht ist.

Der Antrieb wird gestoppt und folgende Fehlermeldungen ausgegeben:

- LED 3 (Thermofehler) auf der Ortssteuerstelle leuchtet.
- Status-Anzeige S0: Betriebs-Modus AUS/ORT = ERR + NBF
- Status-Anzeige S0/S6: Betriebs-Modus FERN = FEHLER, ERR
- Status-Anzeige S1 im Display zeigt: THERMO FEHLER.

Bevor eine Weiterfahrt erfolgen kann muss der Motor abkühlen. Danach erfolgt, je nach Parametereinstellung, entweder ein automatischer Reset der Fehlermeldung oder die Fehlermeldung muss guittiert werden.

Die Quittierung kann erfolgen:

- über den Drucktaster Reset in der Wahlschalterstellung ORT.
- oder mit dem Reset-Befehl über den Feldbus.

Weitere Informationen zu diesem Thema siehe "Handbuch (Betrieb und Einstellung) AUMATIC AC 01.1/ACExC 01.1".

11. Instandhaltung und Wartung

⚠ VORSICHT

Schäden durch unsachgemäße Wartung!

- → Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten nur durch ausgebildetes Fachpersonal durchführen, das vom Anlagenbauer oder Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurde.
- → Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten nur wenn Gerät außer Betrieb ist

Service


AUMA bietet umfangreiche Serviceleistungen wie z. B. Instandhaltung und Revision und auch Kundenschulungen an. Kontaktadressen sind ab Seite 82 und im Internet (www.auma.com) zu finden.

11.1. Vorbeugende Maßnahmen zur Instandhaltung und sicheren Betrieb

Folgende Maßnahmen sind erforderlich, um die sichere Funktion des Produktes während des Betriebs zu gewährleisten:

Alle 6 Monate nach Inbetriebnahme

- Sichtprüfung durchführen:
 - Bei elektrischen Geräten: Kabeleinführungen, Kabelverschraubungen, Verschlusstopfen usw. auf festen Sitz und Dichtheit prüfen.
 Drehmomente nach Herstellerangaben einhalten.
- Bei seltener Betätigung: Probelauf durchführen.
- Bei Geräten mit Anschlussform A: mit Fettpresse Lithiumseifen EP-Mehrzweckfett auf Mineralölbasis am Schmiernippel einpressen (Fettmengen Seite 14, Tabelle 2). Die Armaturenspindel wird dadurch nicht geschmiert. Die Schmierung der Armaturenspindel muss separat erfolgen.



Anschlussform A

2 Schmiernippel

6 Monate nach Inbetriebnahme und dann jährlich

Befestigungsschrauben zwischen Drehantrieb und Armatur auf festen Anzug prüfen. Falls erforderlich mit den in Tabelle 1, Seite 13 angegebenen Drehmomenten nachziehen.

Bei Schutzart IP 68 (Option)

Nach einer Überflutung:

- Drehantrieb pr

 üfen.
- Im Falle eines Wassereintrittes, Gerät fachgerecht trockenlegen und auf Betriebsfähigkeit prüfen.

11.2. Trennung vom Netz


Muss das Gerät z.B. für Servicezwecke abgebaut werden, kann die Trennung vom Netz erfolgen ohne die Verdrahtung zu lösen.

⚠ GEFAHR

Druckfeste Kapselung, Explosionsgefahr!

Tod oder schwere Verletzungen können die Folge sein.

- → Vor dem Öffnen Gas- und Spannungsfreiheit sicherstellen.
- → Deckel und Gehäuseteile sorgfältig behandeln.
- → Spaltflächen dürfen keine Beschädigungen oder Verunreinigungen aufweisen.
- → Deckel bei der Montage nicht verkanten.



- 1 Deckel
- 2 Schrauben zum Gehäuse
- 3 O-Ring

- 4 Anschlussraum
- 5 Klemmenplatte (KP, KPH)
- 6 Rahmen (KES)

Stecker abnehmen

- 1. Schrauben (2) herausdrehen.
- Steckverbinder abnehmen.
 Deckel (1) und Klemmenplatte (5) bzw. Rahmen (6) bleiben dabei zusammen.
- 3. Offene Steckverbindungen abdecken, z.B. mit AUMA Schutzdeckel und Halterahmen.

Stecker aufsetzen

- 1. Dichtflächen am Deckel und Gehäuse säubern.
- 2. Dichtflächen mit säurefreiem Fett (z.B. Vaseline) leicht einfetten.
- 3. Prüfen, ob O-Ring in Ordnung ist, O-Ring richtig einlegen.
- 4. Spaltflächen mit säurefreiem Korrosionsschutzmittel konservieren.
- 5. Steckverbinder aufsetzen und Schrauben gleichmäßig über Kreuz anziehen.

11.3. Wartung

Wartungsintervalle

• Bei Ex-zertifizierten Produkten spätestens nach 3 Jahren.

Schmierstoffwechsel

- Im Werk wurde der Getrieberaum mit Fett gefüllt.
- · Fettwechsel erfolgt bei der Wartung:
 - Bei Regelbetrieb in der Regel nach 4 − 6 Jahren.
 - Bei häufiger Betätigung (Steuerbetrieb) in der Regel nach 6 8 Jahren.
 - Bei seltener Betätigung (Steuerbetrieb) in der Regel nach 10 12 Jahren.
- Während des Betriebs ist keine zusätzliche Schmierung erforderlich.

Hinweise zur Wartung

- Stellantrieb visuell überprüfen. Dabei darauf achten, dass keine äußeren Beschädigungen oder Veränderungen erkennbar sind.
- Die elektrischen Anschlussleitungen müssen unbeschädigt und ordnungsgemäß verlegt sein.
- Um Korrosionsbildung zu vermeiden evtl. vorhandene Lackschäden sorgfältig ausbessern. Originalfarbe in kleinen Gebinden wird von AUMA geliefert.
- Leitungseinführungen, Stopfbuchsverschraubungen, Verschlusstopfen etc. auf festen Sitz und auf Dichtheit überprüfen. Drehmomente nach Herstellerangaben einhalten. Gegebenenfalls die Bauteile austauschen. Nur Bauteile mit eigener Prüfbescheinigung verwenden.
- Prüfen ob die Ex-Anschlüsse ordnungsgemäß befestigt sind.
- Auf evtl. aufgetretene Verfärbungen an den Klemmen und Anschlussdrähten achten. Diese deuten auf erhöhte Temperaturen hin.
- Bei Ex-Gehäusen besonders auf Wasseransammlungen achten. Eine gefahrbringende Wasseransammlung kann durch "Atmung" bei starken Temperaturschwankungen (z.B. Tag/Nacht-Wechsel), durch schadhafte Dichtelemente, etc. entstehen. Wasseransammlung unverzüglich entfernen.
- Zünddurchschlagsichere Spalte von druckfesten Gehäusen auf Verschmutzung und Korrosion untersuchen.
- Da die Ex-Spaltmaße passgenau definiert und geprüft sind, dürfen keine mechanischen Arbeiten (z.B. Schleifen) daran vorgenommen werden. Die Spaltflächen müssen auf chemischem Wege (z.B. mit Esso-Varsol) gereinigt werden.
- Vor dem Verschließen die Spaltflächen mit einem säurefreien Korrosionsschutzmittel konservieren (z.B. Esso Rust-BAN 397)
- Darauf achten, dass alle Gehäuseabdeckungen sorgfältig behandelt und die Dichtelemente überprüft werden.
- Sämtliche Leitungs- und Motorschutzorgane überprüfen.
- Wenn bei Wartungsarbeiten Mängel festgestellt werden, die die Sicherheit beeinträchtigen, müssen unverzüglich Instandsetzungsmaßnahmen ergriffen werden.
- Oberflächenbeschichtungen der Spaltflächen jeglicher Art sind nicht akzeptabel.
- Beim Austausch von Teilen, Dichtelemente etc. dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

11.4. Entsorgung und Recycling

AUMA Geräte sind Produkte mit einer langen Lebensdauer. Jedoch kommt auch hier der Zeitpunkt an dem sie ersetzt werden müssen. Die Geräte sind modular aufgebaut und können dadurch gut stofflich getrennt und sortiert werden nach:


- Elektronikschrott
- verschiedenen Metallen
- Kunststoffe
- Fette und Öle

Generell gilt:

- Fette und Öle bei der Demontage sammeln. Sie sind in der Regel wassergefährdende Stoffe, die nicht in die Umwelt gelangen dürfen.
- Demontiertes Material einer geregelten Entsorgung bzw. der getrennten stofflichen Verwertung zuführen.
- Nationale Entsorgungsvorschriften beachten.

12. Ersatzteilliste

12.1. Drehantrieb SAExC 07.1 - SAExC 16.1/SARExC 07.1 - SARExC 16.1



Bennenung

Potentiometer für RWG ohne Rutsch-

Rutschkupplung für Potentiometer/RWG

Wellendichtring Anschlussform A für ISO

Gewindebuchse (ohne Gewinde)

Spindelschutzrohr (ohne Schutzkappe)

Schutzkappe für Spindelschutzrohr

Art

Baugruppe

Baugruppe

Baugruppe

Baugruppe

Baugruppe

Baugruppe

Satz

Satz

Hinweis:

Bei jeder Ersatzteil-Bestellung bitten wir, uns den Gerätetyp und unsere Kommissionsnummer zu nennen (siehe Typenschild). Es dürfen nur original AUMA Ersatzteile verwendet werden. Die Verwendung anderer Teile führt zum Erlöschen der Garantie sowie zum Ausschluss von Haftungsansprüchen. Die Darstellung der Ersatzteile kann von der Lieferung abweichen.

RWG

kupplung

V-Seal

Kerbstift

Flansch

Leiterplatte RWG

Umschalthebel kpl.

Dichtungssatz, klein


Dichtungssatz, groß

Umschalthebel

Kabelstrang für RWG

Nr.	Bennenung	Art	Nr.
001.0	Gehäuse	Baugruppe	566.0
002.0	Lagerflansch	Baugruppe	
003.0	Hohlwelle ohne Schneckenrad	Baugruppe	566.1
005.0	Schneckenwelle	Baugruppe	566.2
005.1	Motorkupplung		566.3
005.2	Kupplungsstift		567.1
005.3	Handkupplung		568.1
005.4	Zugseil		568.2
006.0	Schneckenrad		568.3
009.0	Planetengetriebe Handradseite	Baugruppe	569.0
010.0	Lagerdruckflansch	Baugruppe	569.1 569.2
017.0	Abgreifhebel	Baugruppe	569.2
018.0	Zahnsegment		574.1
019.0	Kronrad	Baugruppe	575.1
020.0	Schwenkflügel	Baugruppe	S1
022.0	Kupplung II für Drehmomentschaltung Abtriebsrad Wegschaltung	Baugruppe	S2
023.0	Zwischenrad für Wegschaltung	Baugruppe Baugruppe	
025.0	Sicherungsblech	Baugruppe	
058.0	Kabelstrang für Schutzleiter	Baugruppe	
061.0	Messkopf für Drehmomentschaltung	Baugruppe	
070.0	Motor (VD Motor inkl. Nr. 079.0)	Baugruppe	
079.0	Planetengetriebe Motorseite (SA/SAR 07.1 – 14.1 bei VD Motor)	Baugruppe	
080.0	Planetengetriebe Motorseite (SA/SAR	Baugruppe	
155.0	16.1 bei AD90 Motor) Untersetzungsgetriebe	Baugruppe	
500.0	Deckel für Schaltwerkraum	Baugruppe	
501.0	Klemmenplatte	Baugruppe	
501.1	Schraube für Steuerklemme		
501.2	Scheibe für Steuerklemme		
501.3	Schraube für Leistungsklemme		
501.4	Scheibe für Leistungsklemme		
502.0	Stiftteil ohne Stiftkontakte	Baugruppe	
505.0	Stiftkontakt für Steuerung	Baugruppe	-
506.0	Stiftkontakt für Motor	Baugruppe	-
507.0	Steckerdeckel	Baugruppe	-
511.0	Gewindestopfen	Davision	-
514.0 514.1	Anschlussform A (ohne Gewindebuchse) Axial-Nadellager	Baugruppe	-
514.1			-
535.1	Sprengring		-
539.0	Verschlussschraube	Baugruppe	
542.0	Handrad mit Ballengriff	Baugruppe	
549.1	Abtriebshülse B3/B4/E		
551.1	Passfeder		
553.0	Mechanische Stellungsanzeige	Baugruppe	
554.0	Buchsenteil mit Motorkabelbaum	Baugruppe	
556.0	Potentiometer für Stellungsgeber	Baugruppe	
556.1	Potentiometer ohne Rutschkupplung		
557.0	Heizung	Baugruppe	
558.0	Blinkschalter mit Stiftkontakten (ohne Impulsscheibe und Isolierplatte)	Baugruppe	
559.0-1	Steuereinheit ohne Messköpfe für Dreh- momentschaltung und Schalter	Baugruppe	
559.0-2	Steuereinheit mit Magnetischem Weg- und Drehmomentgeber (MWG), für Non-Intrusive Ausführung in Verbindung	Baugruppe	
	mit integrierter Steuerung AUMATIC		
560.0-1	mit integrierter Steuerung AUMATIC Schalterpaket für Richtung AUF	Baugruppe	
560.0-1 560.0-2	Schalterpaket für Richtung AUF Schalterpaket für Richtung ZU	Baugruppe Baugruppe	
	Schalterpaket für Richtung AUF		

12.2. Steuerung ACExC 01.1 mit Ex-Steckverbinder mit Klemmenplatte (KP, KPH)




Hinweis:

Bei jeder Ersatzteil-Bestellung bitten wir, uns den Gerätetyp und unsere Kommissionsnummer zu nennen (siehe Typenschild). Es dürfen nur original AUMA Ersatzteile verwendet werden. Die Verwendung anderer Teile führt zum Erlöschen der Garantie sowie zum Ausschluss von Haftungsansprüchen. Die Darstellung der Ersatzteile kann von der Lieferung abweichen.

Nr.	Benennung	Art
001.0	Gehäuse	Baugruppe
002.0	Ortssteuerstelle	Baugruppe
002.3	Ortssteuerstelle-Platine	Baugruppe
006.0	Netzteil	Baugruppe
0.800	Interface-Platine	Baugruppe
009.0	Logik-Platine	Baugruppe
011.0	Relais-Platine	Baugruppe
058.0	Schutzleiter	Baugruppe
500.0	Deckel	Baugruppe
501.0	Klemmenplatte	Baugruppe
501.1	Schraube für Steuerklemme	
501.2	Scheibe für Steuerklemme	
501.3	Schraube für Leistungsklemme	
501.4	Scheibe für Leistungsklemme	
502.0	Stiftteil ohne Stiftkontakte	Baugruppe
505.0	Stiftkontakt für Steuerung	Baugruppe
506.0	Stiftkontakt für Motor	Baugruppe
507.0	Steckerdeckel	Baugruppe
508.0	Leistungsteil	Baugruppe
509.1	Bügelschloss	
510.0	Sicherungssatz	Satz
532.0	Leitungsdurchführung (Antriebsanschluss)	Baugruppe
535.1	Sicherungsring	
Satz	Dichtungssatz	Satz

12.3. Steuerung ACExC 01.1 mit Ex-steckbarem Klemmenanschluss (KES)



Hinweis:

Bei jeder Ersatzteil-Bestellung bitten wir, uns den Gerätetyp und unsere Kommissionsnummer zu nennen (siehe Typenschild). Es dürfen nur original AUMA Ersatzteile verwendet werden. Die Verwendung anderer Teile führt zum Erlöschen der Garantie sowie zum Ausschluss von Haftungsansprüchen. Die Darstellung der Ersatzteile kann von der Lieferung abweichen.

Nr.	Benennung	Art
001.0	Gehäuse	Baugruppe
002.0	Ortssteuerstelle	Baugruppe
002.3	Ortssteuerstelle-Platine	Baugruppe
006.0	Netzteil	Baugruppe
0.800	Interface-Platine	Baugruppe
009.0	Logik-Platine	Baugruppe
011.0	Relais-Platine	Baugruppe
058.0	Schutzleiter	Baugruppe
500.0	Deckel	Baugruppe
502.0	Stiftteil ohne Stiftkontakte	Baugruppe
505.0	Stiftkontakt für Steuerung	Baugruppe
506.0	Stiftkontakt für Motor	Baugruppe
508.0	Leistungsteil	Baugruppe
509.1	Bügelschloss	
510.0	Sicherungssatz	Satz
528.0	Klemmenrahmen (ohne Klemmen)	Baugruppe
529.0	Endwinkel	
532.0	Leitungsdurchführung (Antriebsanschluss)	Baugruppe
533.0	Klemmen für Motor/Steuerung	
535.1	Sicherungsring	
573.0	Steckbarem Elektroanschluss	Baugruppe
Satz	Dichtungssatz	Satz

13. Technische Daten

Austattung und Funktionen Anti Explosionsschutz	Standard:	II2G EEx de IIC T4			
Explosionsschutz	Standard: II2G EEx de IIC 14 II2D Ex tD A21 IP6x T130°C II2G c IIC T4				
Optionen: II2G EEx d IIC T4 II2G c IIC T4					
EG-Baumusterprüfbescheinigung	PTB 01 ATEX	X 1087			
Betriebsart 1)	Standard:	SAExC	Kurzzeitbetrieb S2 - 15 min		
		SARExC	Aussetzbetrieb S4 - 25 %		
	Option:	SAExC SARExC	Kurzzeitbetrieb S2 - 30 min Aussetzbetrieb S4 - 50 %		
Drehmomentbereich	Siehe Typens	schild Antrieb (Bescl	reibung der Typenschilder siehe Seite 8)		
Drehzahl	Siehe Typens	schild Antrieb			
Motoren	Drehstrom-As	synchronmotor, Bau	form IM B9 nach IEC 34		
Isolierstoffklasse	Standard:	F, tropenfest			
	Option:	H, tropenfest			
Motorschutz	Standard:	Kaltleiter (PTC nac	h DIN 44082)		
	Option:	Thermoschalter (N	C)		
Selbsthemmung	ja; bei Drehza	ahlen 4 bis 90			
Wegschaltung	Zählrollen-Sc	haltwerk für Endlage	en AUF und ZU		
3	für 1 bis 500	Umdrehungen pro F	ub (optional für 1 bis 5 000 Umdrehungen pro Hub)		
	Standard:		NC und 1 NO) pro Endlage, nicht galvansich getrennt		
	Optionen:		NC und 2 NO) pro Endlage, Schalter galvanisch getrennt		
	I		schalter (DUO-Wegschaltung), beliebig einstellbar		
Imax.: 5 A/30 – 250 V AC (cos phi = 0,8) Imax.: 2 A/30 V DC; 0,5 A/125 V DC; 0,4 A/250 V DC mit Goldkontakt: min. 4 mA bis max. 400 mA und min. 5 V bis max. 50 V					
Duale was a managed allowers					
Drehmomentschaltung			ntschaltung für Laufrichtung AUF und ZU		
Standard: Einfachschalter (1 NC und					
Challe was will always also up a la su	Optionen: Tandemschalter (2 NC und 2 NO) pro Richtung, Schalter galvanisch getren				
Stellungsrückmeldung, analog	Potentiometer oder 0/4 – 20 mA (RWG) Weitere Informationen siehe separates Datenblatt				
Mechanische Stellungsanzeige (Option)	Kontinuierliche Anzeige, einstellbare Anzeigescheibe mit Symbolen AUF und ZU				
Heizung im Schaltwerkraum	Widerstandsh	neizung mit 5 W, 24	V DC		
Motorheizung (Option)		ExC 07.1 – 10.1:	12,5 W		
meternelizang (epitern)		ExC 14.1 – 16.1:	25 W		
Handbetrieb	Handantrieb : Option:	zur Einstellung und Handrad abschließ	Notbetätigung, steht im elektrischen Betrieb still. bar		
Verbindung zur Steuerung	•	steckverbinder mit S	chraubanschluss		
Anschlussformen		3, B4 nach EN ISO 5			
7 HIOGHIGOSTOTHION	A, B, D, E na				
	C nach DIN 3				
	Sonder-Anschlussformen: AF, AK, AG, IB1, IB3				
Austattung und Funktionen Steu	•		· · · · ·		
Spannungsversorgung		a und Netzfreguenz	siehe Typenschilder an Steuerung und Motor		
opa.mangovo.congang	(Beschreibun	ig der Typenschilder	siehe Seite 8)		
	Zulässige Schwankung der Netzspannung: ± 10 %				
	_	hwankung der Netzf	•		
		Stromaufnahme Motor: Siehe Typenschild Motor			
Stromaufnahme der Steuerung in Abhängigkeit von der Netzspannung: 100 bis 120 V AC = max. 650 mA 208 bis 240 V AC = max. 325 mA 380 bis 500 V AC = max. 190 mA			Abhangigkeit von der Netzspannung:		
Externe Versorgung der	24 V DC +20				
Elektronik (Option)			g ca. 200 mA, mit Optionen bis 500 mA		
Bemessungsleistung	siehe Typens				
	LDie Steuerun	a ist auf die Remess	ungsleistung des Antriebs ausgelegt		

¹⁾ Bezogen auf 20 °C Umgebungstemperatur und bei durchschnittlicher Belastung mit Laufmoment bzw. Regelmoment gemäß separater technischer Daten SA bzw. SAR

Leistungsteil	Wendeschüt	ze ²⁾ (mechanisch und elektrisch verriegelt)			
Ansteuerung und Zustandsmeldungen	Über Foundation Fieldbus H1-Schnittstelle (Seite 75)				
Foundation Fieldbus-Schnittstelle mit Zusatzeingängen (Optionen)	Foundation Fieldbus H1-Schnittstelle mit 4 freien 24 V DC Eingängen (Stromaufnahme: ca. 5mA/Eingang) und 2 freien 0/4 – 20 mA Eingängen ³⁾ . Signalübertragung erfolgt über die Feldbus-Schnittstelle.				
	Foundation Fieldbus H1-Schnittstelle mit 24 V DC Steuereingängen AUF - ZU - NOT, oder alternativ AUF - HALT - ZU (Stromaufnahme: ca. 5mA/Eingang).				
	Wahl der Ansteuerungsart über 24 V DC Eingang BUS/REMOTE.				
	Foundation Fieldbus H1-Schnittstelle mit 24 V DC Steuereingängen AUF - ZU (Stromaufnahme: ca. 5mA/Eingang) und 0/4 – 20 mA Eingang für Stellungs-Sollwert ⁴⁾ (Stellungsregler).				
	Wahl der Ansteuerungsart über 24 V DC Eingänge BUS/REMOTE und MODE.				
	Foundation Fieldbus H1-Schnittstelle mit 24 V DC (optional 115 V AC) Steuereingängen AUF - HALT - ZU - NOT (Stromaufnahme: ca. 5mA/Eingang) und 0/4 – 20 mA Eingang für Stellungs-Sollwert ⁴⁾ (Stellungsregler).				
	Wahl der Ansteuerungsart über 24 V DC (optional 115 V AC) Eingänge BUS/REMOTE und MODE.				
	Zustandsmeldungen über 6 programmierbare Melderelais, Stellungsrückmeldung 0/4 – 20 mA.				
Spannungsausgang	Standard:	Hilfsspannung 24 V DC, max. 100 mA zur Versorgung der Steuereingänge, potentialgetrennt gegenüber interner Spannungsversorgung			
	Option:	Hilfsspannung 115 V AC, max. 30 mA zur Versorgung der Steuereingänge ⁵⁾ , potentialgetrennt gegenüber interner Spannungsversorgung			
Ortssteuerstelle	Standard:	Wahlschalter ORT - AUS - FERN (abschließbar in allen drei Stellungen) Drucktaster AUF - HALT - ZU - RESET			
		5 Meldeleuchten: Endlage und Laufanzeige ZU (gelb), Drehmomentfehler ZU (rot), Motorschutz angesprochen (rot), Drehmomentfehler AUF (rot), Endlage und Laufanzeige AUF (grün)			
		LC Display, beleuchtet			
		Programmier-Schnittstelle (Infrarot)			
	Optionen:	Bluetooth Programmier-Schnittstelle mit Bluetooth Klasse II Chip mit einer Reichweite von bis zu 10m. Unterstützt das Bluetooth-Profil SPP (Serial Port Profile).			
		Freigabe der Ortssteuerstelle mit Wahlschalter ORT - AUS - FERN:			
		Über Profibus DP wird die Bedienung des Antriebs über die Drucktaster AUF - HALT - ZU - RESET der Ortssteuerstelle freigegeben oder gesperrt			
		Sonderfarben für die 5 Meldeleuchten: Endlage und Laufanzeige ZU (grün), Drehmomentfehler ZU (blau), Drehmomentfehler AUF (gelb), Motorschutz angesprochen (weiß), Endlage und Laufanzeige AUF (rot)			
		Schutzdeckel, abschließbar			
		Schutzdeckel mit Schauglas, abschließbar			

²⁾ Die Wendeschütze sind für eine Lebensdauer von 2 Millionen Schaltspielen ausgelegt.

³⁾ Nur eingeschränkt möglich in Verbindung mit Prozessregler PID, wir bitten um Rücksprache.

⁴⁾ Erfordert Stellungsgeber in Stellantrieb.

⁵⁾ Nicht möglich in Verbindung mit Kaltleiter-Auslösegerät

Funktionen	Standard:	Abschaltart einstellbar weg- oder drehmomentabhängig für Endlage AUF und Endlage ZU Drehmomentüberwachung über den gesamten Stellweg			
		Anfahrüberbrückung, einstellbar bis 5 Sekunden (keine Drehmomentüberwachung während der Anfahrzeit)			
		Phasenausfallüberwachung ⁶⁾ mit automatischer Phasenkorrektur			
		Programmierbares Verhalten bei Busausfall			
		Laufanzeige über Leuchtmelder			
		Stellungsregler: ⁷⁾ Stellungs-Sollwert über Foundation Fieldbus-Schnittstelle Programmierbares Verhalten bei Signalausfall Automatische Anpassung des Totbandes (adaptives Verhalten wählbar) Die Umschaltung zwischen Steuerbetrieb (AUF - ZU) und Regelbetrieb erfolgt über die Verwendung unterschiedlicher Foundation Fieldbus Funktionsblöcke			
Überwachungsfunktionen	Überwachung der max. Schaltspiele parametrierbar, erzeugt Warnmeldung				
	Reaktionsüberwachung auf Fahrbefehl (einstellbar von 1 bis 15 Sekunden), erzeugt Fehlermeldung und führt zur Abschaltung				
	Stellzeitüber	wachung (einstellbar von 4 bis 1 800 Sekunden), erzeugt Warnmeldung			
Elektronisches Typenschild		: Kommissionsnummer AUMATIC, Kommissionsnummer Antrieb, KKS-Nummer (Kraftwerk Kennzeichnungs System), Armaturennummer, Anlagennummer			
		n:Produktname, Werksnummer Antrieb, Werksnummer AUMATIC, Software-Version Logik, Hardware-Version Logik, Abnahmedatum, Schaltplan, Anschlussplan			
	Servicedater	: Projektname, 2 frei definierbare Kundenfelder mit je 19 Zeichen n: Servicetelefon, Internetadresse, Servicetext 1, Servicetext 2			
Betriebsdatenerfassung	Jeweils ein r Motorlaufzeit	ücksetzbarer Zähler und ein Lebensdauerzähler für: t, Schaltspiele, drehmomentabhängige Abschaltungen in Endlage ZU,			
	wegabhängig Endlage AUI Drehmomen	t, Schaltspiele, drehmomentabhängige Abschaltungen in Endlage ZU, ge Abschaltungen in Endlage ZU, drehmomentabhängige Abschaltungen in wegabhängige Abschaltungen in Endlage AUF, Drehmomentfehler ZU, tfehler AUF, Motorschutzabschaltungen			
Motorschutzauswertung	Standard:	Überwachung der Motortemperatur mit Kaltleiter-Auslösegerät in Verbindung mit Kaltleitern im Stellantriebsmotorsmotor			
	Option:	Thermisches Überstromrelais in der Steuerung in Verbindung mit Thermoschaltern im Stellantriebsmotor			
Elektroanschluss	Standard:	Steckverbinder mit Schraubklemmen (KPH) Zündschutzart: erhöhte Sicherheit EEx de			
	Optionen:	Steckverbinder mit Federkraftklemmen (KES) Zündschutzart: erhöhte Sicherheit EEx de Gewinde für Kabeleinführungen:			
		Steckverbinder mit Federkraftklemmen (KES) Zündschutzart: druckfeste Kapselung EEx d			
		Sondergewinde abweichend von oben genanntem Standard möglich			
		Halterahmen zur Befestigung des abgezogenen Steckers an einer Wand			
		Schutzdeckel für Steckerraum (bei abgezogenem Stecker)			
Überspannungsschutz (Option)		ntriebs- und Steuerungselektronik vor Überspannungen auf den ungen bis 4 kV86)			
Schaltplan (Grundausführung)	ACP E3FC-2	M0—B000 KMS TP202/001			
Zusätzlich bei Ausführung mit F	_				
Taktgeber	Taktbeginn/1 AUF/ZU eins	aktende/Lauf- und Pausenzeit (1 bis 300 Sekunden) unabhängig für Richtung stellbar			
Zwischenstellungen		wischenstellungen zwischen 0 und 100 % d Meldeverhalten parametrierbar			
Einstellungen/Programmierung					
Einstellung der Foundation Fieldbus Adresse	vorgesehene	ng der Adresse erfolgt über Foundation Fieldbus unter Verwendung der hierfür en System Management Dienste und einer Konfigurations-Software für Fieldbus (z.B. NI-FBUS).			
Konfigurierbare Rückmeldung	Die diskreter Funktionsblö Die Konfigur	n Rückmeldungen der drei in der AUMATIC befindlichen Discrete Input (DI) cke können entsprechend den Anforderungen konfiguriert werden. ation erfolgt über Foundation Fieldbus unter Verwendung der AUMATIC reibung und einer Konfigurations-Software für Foundation Fieldbus (z.B.			
Parametrierung der AUMATIC Anwenderfunktionen	AUMATIC ka Fieldbus unte	rierung von Anwenderfunktionen (z.B. Taktbetrieb, Zwischenstellungen,) der ann entweder über das Display der AUMATIC erfolgen oder über Foundation er Verwendung der AUMATIC Gerätebeschreibung und einer ns-Software für Foundation Fieldbus (z.B. NI-FBUS).			

⁶⁾ Störungen der Versorgungsspannung (z.B. Spannungseinbrüche) führen während einer einstellbaren Zeitdauer (Werkseinstellung 10 Sekunden) nicht zu einer Fehlermeldung.

⁷⁾ Erfordert Stellungsgeber im Stellantrieb

⁸⁾ Nur in Verbindung mit Standard Elektroanschluss Steckverbinder mit Schraubklemmen (KP, KPH).

Funktionsblöcke der AUMATIC I	Foundation Fieldbus-Schnittstelle
Funktionsblöcke zur Ansteuerung	1 Discrete Output Funktionsblock (DOFB) zur Ansteuerung mit AUF - HALT - ZU Signalen 1 Analog Output Funktionsblock (AOFB) zur Ansteuerung mit einem Stellungs-Sollwert ⁸⁾
Funktionsblöcke für Rückmeldungen	3 Discrete Input Funktionsblöcke (DIFB) für jeweils 8 konfigurierbare digitale Rückmeldungen, folgende Auswahloptionen stehen zur Verfügung: - Endlage AUF, ZU - Wahlschalter in Stellung ORT/FERN - Laufanzeige ⁷⁾ (richtungsabhängig) - Drehmomentschalter AUF, ZU - Wegschalter AUF, ZU - Digitale (4) Kundeneingänge - Zwischenstellungen (1 – 8) - Phasenausfall - Thermofehler 1 Analog Input Funktionsblock (AIFB) zur Rückmeldung des Stellungs-Istwertes ⁷⁾ 1 Analog Input Funktionsblock (AIFB) zur Rückmeldung des Drehmoment-Istwertes ⁹⁾ 2 Analog Input Funktionsblöcke (AIFB) zur Rückmeldung der 2 freien 0 – 20 mA Eingänge (Option)
Weitere Funktionsblöcke	 Transducer Block (APVB) als Verbindungsblock zur Ansteuerung und Parametrierung der AUMATIC Discrete Input Transducer Blöcke (DITB) als Verbindungsblöcke der diskreten Rückmeldungen Analog Input Transducer Blöcke (AITB) als Verbindungsblöcke der analogen Rückmeldungen Resource Block (RESOURCE) zur Definition der charakteristischen Gerätemerkmale Prozessregler Block (PID) als Funktionsblock für Regelanwendungen
Allgemeine Daten Foundation Fi	ieldbus
Kommunikationsprotokoll	Foundation Fieldbus H1 (31,25 kBit/s) gemäß EN 50170-4 bzw. IEC 61158 Type 1/9
Physical Layer	Separate Versorgung, Standard Datenübertragung, nicht eigensicher
Netzwerk-Topologie	Linie, Stern- und Baumstrukturen (Stammleitungen kombiniert mit Stichleitungen ¹⁰⁾) werden unterstützt.
Übertragungsmedium	Zweiadrige Kupferleitung mit Datenübertragung und Spannungsversorgung auf dem gleichen Leitungspaar gemäß - ISA S50.02-1992 ISA Physical Layer Standard bzw IEC 61158-2:2000 (ed. 2.0), Fieldbus standard for use in industrial control systems, Part 2: Physical Layer specification and service definition Empfehlung: Verwendung der Leitung Typ A (geschirmt und verdrillt)
Foundation Fieldbus Stromaufnahme	ca. 11 mA bei + 24 V DC
Foundation Fieldbus Übertragungsrate	31,25 kbit/s
Leitungslänge	Max. 1 900 m (nur bei Verwendung der empfohlenen Leitung Typ A); mit Repeatern (max. 4 Stk.) erweiterbar bis max. 9,5 km
Anzahl von Geräten	Max. 32 Geräte pro Segment; insgesamt sind max. 240 Geräte adressierbar. Typische Geräteanzahl: ca. 6 – 15 Geräte pro Segment
Kommunikationsdienste	 Publisher/Subscriber Kommunikation zur Übertragung von Prozessdaten Client/Server Kommunikation zur Parametrierung und Konfiguration Report Distribution zur Übertragung von Alarmen
Unterstützte Foundation Fieldbus Funktionen	Die AUMATIC ist ein Link Master Gerät. Link Master Geräte können die Link Active Scheduler Funktion (LAS) zur Koordination der Buskommunikation übernehmen.
Fehlertoleranter Anschluss	Die AUMATIC bietet eine automatische Erkennung und Korrektur der Polarität der Foundation Fieldbus Leitung.

⁷⁾ Erfordert Stellungsgeber im Stellantrieb

⁸⁾ Nur in Verbindung mit Standard Elektroanschluss Steckverbinder mit Schraubklemmen (KP, KPH).

⁹⁾ Erfordert Magnetischen Weg- und Drehmomentgeber (MWG) im Stellantrieb

¹⁰⁾ Die AUMATIC interne Stichleitungslänge beträgt 0,27 m.

Einsatzbedingungen Antrieb r	nit Steuerung				
Einbaulage	beliebig				
Schutzart nach EN 60 529 ¹¹⁾	Standard: IP 67				
Solidizait Haori Elv 00 020	Optionen: IP 68 max. 6 m Wassersäule, Dauer der Überflutung max. 72 Stunden während der Überflutung bis zu 10 Betätigungen Regelbetrieb ist während der Überflutung nicht möglich				
	Bei beiden Schutzarten (IP 67 und IP 68) ist der Anschlussraum zusätzlich gegen den Innenraum abgedichtet - Double Sealed				
Korrosionsschutz	Standard: KN geeignet zur Aufstellung in Industrieanlagen, in Wasser- oder Kraftwerken bei gering belasteter Atmosphäre				
	Optionen: KS geeignet zur Aufstellung in gelegentlich oder ständig belasteter Atmosphäre mit mäßiger Schadstoff-Konzentration (z.B. in Klärwerken, chemische Industrie)				
	KX geeignet zur Aufstellung in extrem belasteter Atmosphäre mit hoher Luftfeuchtigkeit und starker Schadstoff-Konzentration				
Decklack	Standard: Zweikomponentenfarbe mit Eisenglimmer				
	Option: Spezialgrundierung/Speziallackierung (nach Kundenwunsch)				
Farbe	Standard: AUMA silbergrau (ähnlich RAL 7037) andere Farbtöne als Standardfarbe sind nach Rücksprache möglich				
Aufstellungshöhe	Standard: ≤ 2 000 m über NN				
	Option: > 2 000 m über NN, Rücksprache im Werk erforderlich				
Verschmutzungsgrad	Verschmutzungsgrad 2 innerhalb und außerhalb der Steuerung/des Antriebs				
Überspannungskategorie	Kategorie III gemäß IEC 644-1				
Umgebungstemperatur ¹²⁾	Standard: -20 °C bis +40 °C/+60 °C				
See General Production	Optionen: -40 °C bis +40 °C, Tieftemperatur-Ausführung inkl. Heizsystem -50 °C bis +40 °C, Extrem-Tieftemperatur-Ausführung inkl. Heizsystem				
	Tieftemperatur-Ausführungen inklusive Heizsystem zum Anschluss an externe Spannungsversorgung 230 V AC oder 115 V AC.				
Schwingungsfestigkeit	1 g, für 10 bis 200 Hz				
nach IEC 60 068-2-6	Beständig gegen Schwingungen und Vibrationen beim Anfahren bzw. bei Störungen der Anlage. Eine Dauerfestigkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Gilt nur für Stellantrieb mit Steuerung, nicht in Kombination mit Getrieben.				
Lebensdauer	Steuerbetrieb: Betätigungszyklen (AUF - ZU - AUF)				
	SAExC 07.1 – SAExC 10.1: 20 000				
	SAExC 14.1 – SAExC 16.1: 15 000				
	Regelbetrieb: ¹³⁾				
	SARExC 07.1 – SARExC 10.1: min. 5,0 Millionen Regelschritte				
	SAREXC 14.1 – SAREXC 16.1: min. 3,5 Millionen Regelschritte				
Gewicht	Siehe separate technische Daten SA/SAR/AC				
Zubehör					
Wandhalter ¹⁴⁾	Befestigung der AUMATIC getrennt vom Stellantrieb, einschließlich Steckverbinder. Verbindungsleitung auf Anfrage. Empfohlen bei hohen Umgebungstemperaturen, erschwerter Zugänglichkeit oder wenn im Betrieb starke Schwingungen auftreten.				
Parametrierprogramm für PC	COM-AC. Für die serienmäßige Infrarot Programmier-Schnittstelle ist eine Schnittstellenleitung erforderlich.				
Sonstiges					
EU-Richtlinien	Explosionsschutzrichtlinie: (94/9/EG)				
	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): (2004/108/EG) Niederspannungsrichtlinie: (2006/95/EG) Maschinenrichtlinie: (98/37/EG)				

¹¹⁾ Es gilt die Schutzart gemäß Typenschild. Bei Schutzart IP 68 wird ein höherer Korrosionsschutz KS oder KX dringend empfohlen.

¹²⁾ Bei Sonderauslegung des Stellantriebs bis max. 70°C möglich.

¹³⁾ Die Lebensdauer hängt von der Belastung und der Schalthäufigkeit ab. Hohe Schalthäufigkeit erbringt nur in seltenen Fällen eine bessere Regelung. Um eine möglichst lange wartungs- und störungsfreie Betriebszeit zu erreichen, sollte die Schalthäufigkeit nur so hoch wie für den Prozess erforderlich gewählt werden.

¹⁴⁾ Leitungslänge zwischen Stellantrieb und AUMATIC max. 100 m. Erfordert separate Datenleitung für MWG. Bei nachträglicher Trennung von Stellantrieb und AUMATIC beträgt die Leitungslänge max. 10 m.

14. Zertifikate

Konformitätsbescheinigung und Herstellererklärung



die elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG) der Rechtsvorschriften der Mitgliederstaaten über gemäß der Richtlinie des Rates zur Angleichung und der Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG) EG - Konformitätserklärung

gemäß EG - Maschinenrichtlinie 98/37/EG

Erklärung des Herstellers

Artikel 4 Absatz 2 bzw. Anhang II B

AUMA-Drehantriebe der Baureihen

AUMA-Drehantriebe der Baureihen

in Ausführungen AUMA NORM, AUMA SEMIPACT, AUMA MATIC oder AUMATIC SAR 07.1 - SAR 30.1 SA 07.1 - SA 48.1

sind zum Zusammenbau mit Armaturen bestimmt.

Die AUMA RIESTER GmbH & Co. KG als Hersteller erklärt hiermit, daß oben genannte elektrische AUMA-Drehantriebe den Anforderungen folgender Richtlinien entsprechen:

 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) (89/336/EWG) Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG)

Die AUMA RIESTER GmbH & Co. KG als Hersteller erklärt hiermit, dass bei der Konstruktion der oben genannten elektrischen AUMA-Drehantriebe folgende einschlägigen

Bestimmungen angewandt wurden:

EN ISO 12100-2 EN 60 204-1 EN ISO 12100-1

sind zum Zusammenbau mit Armaturen bestimmt.

DIN VDE 0100-410 EN 60034-1 EN ISO 5210

in Ausführungen AUMA NORM, AUMA SEMIPACT,

SAR ExC 07.1 - SAR ExC 16.1 **AUMA MATIC oder AUMATIC**

SAR Ex 25.1 -- SAR Ex 30.1 SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 SA Ex 25.1 - SA Ex 40.1

SA EXC 07.1 - SA EXC 16.1

Zur Beurteilung der Geräte wurden folgende Normen herangezogen:

 a) hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit EN 61000-6-4: 08/2002 EN 61000-6-2: 08/2002

b) hinsichtlich der Niederspannungsrichtlinie EN 60204-1

Maschine, in die AUMA-Drehantriebe eingebaut sind, den Bostimmungen der EG-Richtline Die Inbetriebnahme ist solange untersagt, bis sichergestellt wurde, dass die gesamte

98/37/EG entspricht.

EN 60034-1 EN 50178

Armaturen- und Maschinenantriebe Postfach 13 62 • 79373 Müllheim / Baden Fel 07631 / 809-0 • Fax 07631 / 809-250 AUMA RIESTER GmbH & Co. KG

nber 2004

Müllheim, 28.

AUMA RIESTER GmbH & Co. KG Amaltron - und Maschinchardhirdoc Postfach 18 62 • 78973 Mülheim / Baden Tel 07631 / 909-0 • Fax 07631 / 809-250

Ole Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdakumentation sind zu beachten Orese Erklärung beinhaltet keine Zusicherung von Eigenschafter

Y003 811/00/1/de

YC03.859/001/de

77

14.2. PTB-Bescheinigung

Physikalisch-Technische Bundesanstalt



Braunschweig und Berlin



EG-Baumusterprüfbescheinigung

- (2) Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen – Richtlinie 94/9/EG
- (3) EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer



PTB 01 ATEX 1087

- (4) Gerat: Drehantriebe Typ SA. ExC.07.1 SA. ExC.16.1
 Ausführung Auma Norm und Auma Matic
- (5) Hersteller Werner Riester GmbH & Co. KG
- (6) Anschrift: Renkenrunsstr. 20, 79379 Müllheim, Deutschland.
- (7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung fisstgelegt.
- (8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 23. März 1994 (94/8/EG) die Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anheng II der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht PTB Ex 00-10228 festgelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit

EN 50014:1997+A1+A2

EN 50018:1994

EN 50019:1994

- (10) Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewissen.
- (11) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten Gerätes gemäß Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerätes.
- [12] Die Kennzeichnung des Gerätes muß die folgenden Angaben enthalten:

(Ex)

II 2 G EEx de IIC T4


Zertifizierungsstelle Explosionsschutz


Dr.-Ing. U/Klausmeyer Regierungsdirektor Braunschweig, 17. September 2001

Seite 1/3


EG-Baumusterprüfbeschenigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit. Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändent weiterverbruitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Gundesenstatt.

Physikalisch-Technische Bundesanstatt + Bundesalee 100 • 0-38118 Braunschweig













Stichwortverzeichnis

Α		Н		S	
Abschaltmoment	44	Halterahmen	28	Schaltplan (Typenschild)	9
Absicherung bauseits	18	Handbetrieb	29	Schaltplan auffinden	18
Anbau	13	Handrad	29	Schmierstoffwechsel	64
Anschlussform A	14	Handrad anbauen	12	Schutzdeckel	28
Anschlussformen B1, B2, B	3, B4, B	Heizung	21,25	Schutzleiter-Anschluss	25
und E	13	Herstellererklärung	77	Schutzrohr	16
Anschlussplan	18			Selbsthaltung	30
Anschlussquerschnitte	21,25	1	00	Service	62
Ansteuerung	9	Inbetriebnahme	39	Sicherheitshinweise	5
Anzeigen	35	Internet	9	Sicherungen	60
Anzeigescheibe	43,51	Intrusive	10	Sicherungen bauseits	18
Armaturenstellung	35	K		Sprache im Display ändern	33
_		Kaltleiter	61	Status-Anzeige	35
B	0	Kommisionsnummer	9	Stellungsanzeige	51
Baugröße	9	Konformitätsbescheinigung	77	Stellungsgeber	18
Bedienung	29	Korrosionsschutz	11	Stellungsgeber RWG	50
Bemessungsleistung	72	Kurzschlussschutz	18	Störungsbehebung	53
Buskabel	19			Stromaufnahme	18
D		L.	4.4	т	
Drehmomenteinstellung	44	Lagerung	11	-	70
DUO-Wegschaltung	46	Langzeitlagerung	11	Technische Daten	72
		Lasttrennschalter	18	Thermoschalter	61
E	40	Laufanzeige	37	Tieftemperaturausführung	39
Elektroanschluss	18	Leitungsverlegung	18	Tipp-Betrieb	30
Elektronischer Stellungs-	50	M		Transport	11
geber RWG	50	Mechanische Stellungsanzei	ige 51	Тур	9
EMV-gerechte Leitungs-	40	Meldungen	38	U	
verlegung	18	Montage	12	Überspannungskategorie	76
Entsorgung und Recycling	65	Montage-Positionen		v	
Erdungsanschluss außen-	00	Ortssteuerstelle	17	•	07
liegend	28	Motorbetrieb	30	Verbindungsleitungen	27
Ersatzteilliste	66	Motorheizung	21,25	Verpackung	11
Drehantrieb	66	Motorschutz	61	Vorwärmzeit	39
Steuerung	68,70	M		W	
F		N Naciala (5 4	Wandhalter	27
Fehler	55	Nachlauf	54	Warnungen	55
Fehler bei der Inbetriebnahr	me 53	Non-Intrusive	10	Wartungsintervalle	64
		Р		Wegschaltung	45
G	4.4	Passwort eingeben	32		
Gewindebuchse	14	Potentiometer	49	Z	4.0
		Probelauf	47	Zubehör zur Montage	16
		PTB-Bescheinigung	78	Zwischenstellungen	46
		• •			
		R	_		
		Referenzunterlagen	2		

Europa

AUMA Riester GmbH & Co. KG

Werk Müllheim **DE-79373 Müllheim** Tel +49 7631 809 - 0 Fax +49 7631 809 - 1250

riester@auma.com www.auma.com

Werk Ostfildern-Nellingen **DE-73747 Ostfildern** Tel +49 711 34803 - 0 Fax +49 711 34803 - 3034 riester@wof.auma.com

Service-Center Köln

DE-50858 Köln

Tel +49 2234 2037 - 9000 Fax +49 2234 2037 - 9099 Service@sck.auma.com

Service-Center Magdeburg **DE-39167 Niederndodeleben**

Tel +49 39204 759 - 0 Fax +49 39204 759 - 9429 Service@scm.auma.com

Service-Center Bayern **DE-85386 Eching**

Tel +49 81 65 9017- 0 Fax +49 81 65 9017- 2018 Riester@scb.auma.com

Büro Nord, Bereich Schiffbau

DE-21079 Hamburg Tel +49 40 791 40285 Fax +49 40 791 40286 Stephan.Dierks@auma.com

Büro Nord, Bereich Industrie

DE-29664 Walsrode Tel +49 5167 504

Fax +49 5167 565 Erwin.Handwerker@auma.com

Büro Ost

DE-39167 Niederndodeleben Tel +49 39204 759 - 9480 Fax +49 39204 759 - 9489

Claus.Zander@auma.com

Büro West

DE-45549 Sprockhövel Tel +49 2339 9212 - 0 Fax +49 2339 9212 - 15

Karlheinz.Spoede@auma.com

Büro Süd-West **DE-74937 Spechbach** Tel +49 6226 786141 Fax +49 6226 786919

Rudolf.Bachert@auma.com
Bereich Kraftwerke

Tel +49 7631 809 1292 Fax +49 7631 809 71395 Udo.Hess@auma.com

DE-79373 Müllheim

Büro Baden-Württemberg **DE-79373 Müllheim** Tel +49 7631 809 1379 Fax +49 7631 809 71395

Michael.Sick@auma.com

Büro Bayern-Süd **DE-83627 Warngau** Tel +49 8024 3038542 Fax +49 711 348033034 Robert.Hofmann@auma.com

Büro Bayern-Nord **DE-94344 Wiesenfelden** Tel +49 9966 90 2345 Fax +49 9966 90 2321 Mathias.Jochum@auma.com AUMA Armaturenantriebe GmbH

AT-2512 Tribuswinkel Tel +43 2252 82540 Fax +43 2252 8254050 office@auma.at www.auma.at

AUMA (Schweiz) AG CH-8965 Berikon Tel +41 566 400945 Fax +41 566 400948 RettichP.ch@auma.com

AUMA Servopohony spol. s.r.o.

CZ-10200 Praha 10

Tel +420 272 700056 / 704125 Fax +420 272 704125

auma-s@auma.cz www.auma.cz

OY AUMATOR AB **FI-02230 Espoo**Tel +358 9 5840 22
Fax +358 9 5840 2300
auma@aumator.fi

AUMA France S.A.R.L. FR-95157 Taverny Cedex Tel +33 1 39327272

Fax +33 1 39327272 Fax +33 1 39321755 info@auma.fr www.auma.fr

AUMA ACTUATORS Ltd.

GB- Clevedon North Somerset BS21 6QH

Tel +44 1275 871141 Fax +44 1275 875492 mail@auma.co.uk www.auma.co.uk

AUMA ITALIANA S.r.l. a socio unico IT-20023 Cerro Maggiore (MI)

Tel +39 0331 51351 Fax +39 0331 517606 info@auma.it

AUMA BENELUX B.V. NL-2314 XT Leiden Tel +31 71 581 40 40 Fax +31 71 581 40 49 office@benelux.auma.com

www.auma.nl

AUMA Polska Sp. z o.o. **PL-41-310 Dabrowa Górnicza**

Tel +48 32 261 56 68 Fax +48 32 261 48 23 R.Ludzien@auma.com.pl www.auma.com.pl

OOO Priwody AUMA

RU-141400 Moscow region for mail: 124365 Moscow a/ya 11

Tel +7 495 221 64 28 Fax +7 495 221 64 38 aumarussia@auma.ru www.auma.ru

ERICHS ARMATUR AB **SE-20039 Malmö** Tel +46 40 311550 Fax +46 40 945515 info@erichsarmatur.se

www.erichsarmatur.se

GRØNBECH & SØNNER A/S **DK-2450 København SV** Tel +45 33 26 63 00 Fax +45 33 26 63 21

GS@g-s.dk www.g-s.dk

IBEROPLAN S.A. ES-28027 Madrid Tel +34 91 3717130 Fax +34 91 7427126 iberoplan@iberoplan.com D. G. Bellos & Co. O.E. GR-13671 Acharnai Athens

Tel +30 210 2409485 Fax +30 210 2409486 info@dgbellos.gr

SIGURD SØRUM A. S. NO-1300 Sandvika Tel +47 67572600 Fax +47 67572610 post@sigurd-sorum.no

INDUSTRA PT-2710-297 Sintra

Tel +351 2 1910 95 00 Fax +351 2 1910 95 99 industra@tyco-valves.com

MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd.

Sti.

TR-06810 Ankara Tel +90 312 217 32 88 Fax +90 312 217 33 88

megaendustri.@megaendustri.com.tr www.megaendustri.com.tr

CTS Control Limited Liability Company

UA-02099 Kiyiv

Tel +38 044 566-9971, -8427 Fax +38 044 566-9384 v_polyakov@cts.com.ua

Afrika

AUMA South Africa (Pty) Ltd. **ZA-1560 Springs**

Tel +27 11 3632880 Fax +27 11 8185248 aumasa@mweb.co.za

A.T.E.C. EG- Cairo

Tel +20 2 23599680 - 23590861

Fax +20 2 23586621 atec@intouch.com

Amerika

AUMA ACTUATORS INC. **US-PA 15317 Canonsburg** Tel +1 724-743-AUMA (2862)

Fax +1 724-743-4711 mailbox@auma-usa.com www.auma-usa.com

AUMA Chile Respresentative Office

CL-9500414 Buin Tel +56 2 821 4108 Fax +56 2 281 9252 aumachile@adsl.tie.cl

AR-C1140ABP Buenos Aires Tel +54 11 4307 2141

Fax +54 11 4307 8612 contacto@loopsa.com.ar Asvotec Termoindustrial Ltda.

BR-13190-000 Monte Mor/ SP. Tel +55 19 3879 8735

Tel +55 19 3879 8735 Fax +55 19 3879 8738 atuador.auma@asvotec.com.br

TROY-ONTOR Inc. **CA-L4N 5E9 Barrie Ontario**Tel +1 705 721-8246
Fax +1 705 721-5851
troy-ontor@troy-ontor.ca

MAN Ferrostaal de Colombia Ltda.

CO- Bogotá D.C. Tel +57 1 401 1300 Fax +57 1 416 5489

dorian.hernandez@manferrostaal.com

www.manferrostaal.com



Solutions for a world in motion

AUMA Riester GmbH & Co. KG

Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel +49 7631 809 - 0 Fax+49 7631 809 - 1250 riester@auma.com www.auma.com

Werk Ostfildern - Nellingen Postfach 1151 D-73747 Ostfildern Tel +49 711 34803 - 0 Fax+49 711 34803 - 3034 riester@wof.auma.com

Service-Center Köln

Postfach 110 261 D-50402 Köln Tel +49 2234 2037 - 9000 Fax+49 2234 2037 - 9099 service@sck.auma.com

